

VioStor CMS Sistema Central de Administración Manual del usuario (Versión: 1.0.1)

©2013 QNAP Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

iGracias por escoger los productos QNAP! Este manual de usuario le mostrará cómo usar las aplicaciones cliente y servidor del Sistema Central de Administración VioStor (CMS). Siga las instrucciones de este manual de usuario y empiece a disfrutar del poderoso sistema VioStor CMS.

Nota:

- Este manual de usuario contiene las instrucciones para usar el servidor y el software CMS de QNAP. Algunas características están solamente disponibles en modelos específicos. El modelo que usted compró no es compatible con estas características.
- El hardware /servidor CMS a partir de ahora se refiere como el servidor CMS, y el software de administración central se refiere como el cliente CMS.
- Este manual de usuario (versión 1.0.1) se aplica solamente para el cliente CMS versión 1.0.1.
- Para admitir todas las funciones completas del cliente CMS versión 1.0.1, use el firmware versión 4.1.0 de VioStor NVR o versiones posteriores.

Aviso Legal

Todas las características, funcionalidades y otras especificaciones del producto, están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligaciones. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

QNAP y el logo de QNAP son marcas comerciales de QNAP Systems, Inc. Todas las otras marcas y nombres de productos referidos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Adicionalmente, los símbolos @ oTM no se usan en el texto.

Garantía limitada

En ningún caso la responsabilidad de QNAP Systems, Inc. (QNAP) excederá el precio pagado por el producto por los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso del producto, su software acompañante, o su documentación. QNAP no ofrece garantía o representación, expresa, implícita o regulatoria, con respecto a sus productos o contenidos o uso de esta documentación y todo el software adjunto, y específicamente hace exención de su calidad, desempeño, comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito particular. QNAP se reserva el derecho de revisar o actualizar sus productos, el software o documentación sin tener obligación de notificar a ningún individuo o entidad.

Nota:

- Haga copias de seguridad de su sistema periódicamente, para evitar cualquier pérdida de datos. QNAP renuncia a cualquier responsabilidad por pérdida de datos o recuperación.
- Si devuelve cualquiera de los componentes del paquete del producto para reintegro o mantenimiento, asegúrese de que estén empacados para el envío. Cualquier forma de daños y prejuicios debido al embalaje inapropiado no se compensará.
- Lea las advertencias de seguridad y el manual de usuario cuidadosamente antes de usar el producto.
- Este producto solamente se puede usar con la fuente de alimentación suministrada por el fabricante.
- Póngase en contacto con personal técnico cualificado para cualquier consulta técnica.
 No repare este producto por su cuenta para evitar cualquier peligro del voltaje u otros riesgos causados por abrir la cubierta de este producto.
- Para evitar fuego o una descarga eléctrica, no use este producto en la lluvia o en un entorno húmedo. No coloque objetos sobre este producto.

Aviso regulatorio



Los productos QNAP cumplen con las diferentes clases de cumplimiento de FCC. Consulte el apéndice para más detalles. Una vez se determine la clase de dispositivo, consulte las siguientes declaraciones correspondientes.

Aviso FCC de clase B

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no debe ocasionar interferencias perjudiciales.
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: este equipo se ha probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B de acuerdo con la Parte 15 de las reglas FCC. Estos límites se han diseñado para aportar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que las interferencias no se producirán en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia por medio de una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de un circuito diferente a donde esté conectado el receptor.
- Consulte al proveedor o técnico de radio/TV para obtener ayuda.

Modificaciones: cualquier modificación hecha a este dispositivo que no esté aprobada por QNAP Systems, Inc., podría anular la autoridad otorgada al usuario por FCC para usar este

equipo.

(¢ AVISO CE

Solamente clase B.

Símbolos usados en este documento

| Λ | Este icono indica que las instrucciones se deben seguir | | |
|-------------|--|--|--|
| Advertencia | estrictamente. Si no lo hace, se pueden presentar lesiones al cuerpo | | |
| | o incluso la muerte. | | |
| - | Este icono indica que la acción puede ocasionar la eliminación o | | |
| Precaución | pérdida de la información del disco; si no se siguen las instrucciones | | |
| | se pueden presentar daños en los datos, en el disco o en el producto. | | |
| | Este icono indica que la información suministrada es importante o | | |
| (1) | está relacionada con regulaciones legales. | | |
| Importante | | | |

Tabla de contenido

| TABLA | TABLA DE CONTENIDO | | |
|-------|--|----|--|
| ADVEI | RTENCIAS DE SEGURIDAD | 10 | |
| CAPÍT | TULO 1 INTRODUCCIÓ N | 11 | |
| 1.1 | Informació n general | 11 | |
| 1.2 | ILUSTRACIÓ N DE HARDWARE | 12 | |
| 1.3 | ESPECIFICACIONES DE HARDWARE | 14 | |
| CAPÍT | TULO 2 INSTALACIÓ N DEL SERVIDOR CMS | 16 | |
| 2.1 | Examinar el CD-ROM | 16 | |
| 2.2 | LISTA DE COMPATIBILIDAD DE UNIDADES DE DISCOS DUROS | 17 | |
| 2.3 | LISTA DE COMPATIBILIDAD DE LAS CÁ MARAS IP | 17 | |
| 2.4 | COMPROBACIÓ N DEL ESTADO DEL SISTEMA | 18 | |
| 2.5 | CONFIGURACIÓ N DEL SISTEMA | 21 | |
| CAPÍT | TULO 3 INSTALACIÓ N DEL CLIENTE CMS | 26 | |
| 3.1 | ESPECIFICACIONES DE PC SUGERIDAS PARA EL CLIENTE CMS | 26 | |
| 3.2 | Instalació n del cliente CMS | 27 | |
| 3.3 | CONECTANDO EL CLIENTE CMS AL SERVIDOR CMS | 30 | |
| 3.4 | ASISTENTE DE CONFIGURACIÓ N RÁ PIDA | 31 | |
| 3.5 | CONFIGURACIÓ N DEL CLIENTE CMS | 37 | |
| 3.6 | LICENCIA | 40 | |
| 3.7 | ACTIVACIÓ N DE LICENCIA | 41 | |
| 3. | 7.1 ACTIVACIÓ N DE LICENCIA EN LÍNEA | 41 | |
| 3. | .7.2 ACTIVACIÓ N DE LICENCIAS SIN CONEXIÓ N | 43 | |
| 3. | .7.3 AUTORIZACIÓ N DE TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓ N | 47 | |
| 3.8 | Servidor | 50 | |
| 3. | .8.1 AÑADIR SERVIDORES NVR | 52 | |
| 3. | .8.2 ELIMINAR Y EDITAR SERVIDORES NVR | 55 | |
| 3. | .8.3 AÑADIR Y QUITAR CÁMARAS | 56 | |
| 3. | 8.4 ACTUALIZACIÓ N DEL FIRMWARE | 56 | |
| 3. | .8.5 CONFIGURACIÓ N TCP/IP | 58 | |
| 3. | 8.6 HORA DEL SISTEMA | 63 | |
| 3. | 8.7 NOTIFICACIÓ N DE ALERTAS | 63 | |
| 3. | 8.8 CONFIGURACIÓ N DE SMSC | 64 | |
| 3.9 | CÁMARAS | 66 | |
| 3.10 | O ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS | 69 | |
| 3 11 | 1 Vistas | 70 | |

| 3.12 | E-MAPS | 75 |
|--------------|---|-----|
| 3.12 | 2.1 AÑADIR E-MAPS | |
| 3.12 | 2.2 EDITAR EL NOMBRE DE UN E-MAP | 81 |
| 3.12 | 2.3 ELIMINAR E-MAPS | 81 |
| 3.12 | 2.4 EDITAR CÁ MARAS IP EN UN E-MAP | 82 |
| 3.13 | Administración de usuarios | 83 |
| 3.1 3 | 3.1 ADMINISTRACIÓ N DE ROLES | 84 |
| 3.1 3 | 3.2 ADMINISTRACIÓ N DE GRUPOS | 98 |
| 3.1 3 | 3.3 LISTA DE USUARIOS | 105 |
| 3.14 | CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR CMS | 106 |
| 3.14 | 9.1 SEGURIDAD DE DOMINIOS | 106 |
| 3.15 | VISTA EN DIRECTO | 108 |
| 3.15 | 5.1 PÁ GINA DE VISTAS EN DIRECTO | 113 |
| 3.15 | 3.2 MARCADORES | 116 |
| 3.15 | 3.3 CONTROL DE LA CÁMARA PTZ | 119 |
| 3.15 | 3.4 CRUCERO AUTOMÁ TICO | 121 |
| 3.15 | 5.5 MODO DE ALARMA (LISTA DE ALARMAS & REGISTRO DE EVENTOS) | 124 |
| 3.15 | 5.6 E-MAP | 126 |
| 3.15 | 7.7 MODO DE MÚ LTIPLES MONITORES | 130 |
| 3.16 | Reproducción | 132 |
| 3.16 | 5.1 PÁ GINA DE REPRODUCCIÓ N DE VÍDEO | 132 |
| 3.16 | 5.2 REPRODUCCIÓ N DE MÚ LTIPLES VISTAS | 140 |
| 3.16 | 5.3 EXPORTAR ARCHIVOS DE VÍDEO | 143 |
| CAPÍTU | ILO 4 REGISTROS DEL SERVIDOR | 146 |
| 4 4 | | |
| | REGISTROS DE EVENTOS | |
| 4.2 | REGISTROS DE SERVICIOS | |
| 4.3 | REGISTROS DEL SISTEMA | - |
| 4.4 | REGISTROS DE EVENTOS DEL NVR | |
| 4.5 | USUARIOS EN LÍNEA | 150 |
| CAPÍTU | ILO 5 ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR CMS | 151 |
| 5.1 | CONFIGURACIÓN GENERAL | 151 |
| 5.1. | 1 Administració n del Sistema | |
| | 2 FECHA Y HORA | |
| | 3 HORA DE VERANO | |
| | 4 Idioma | |
| | 5 GRADO DE DIFICULTAD DE LA CONTRASEÑ A | |
| | CONFIGURACIÓN DE LA RED | 155 |

| 5.2 | 2.1 TCP/IP | 155 |
|---------|---|-----|
| 5.2 | 2.2 DDNS | 158 |
| 5.2 | 2.3 IPv6 | 159 |
| 5.3 | Administración de energía | 161 |
| 5.4 | ESPECIFICACIONES DE COPIAS DE SEGURIDAD/RESTAURACIÓN | 162 |
| 5.5 | REGISTROS DEL SISTEMA | 163 |
| 5.5 | .1 REGISTROS DE EVENTOS DEL SISTEMA | 163 |
| 5.5 | .2 REGISTROS DE CONEXIÓ N DEL SISTEMA | 164 |
| 5.5 | 3 USUARIOS EN LÍNEA | 164 |
| 5.6 | ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE | 165 |
| 5.6 | Í. 1 ACTUALIZACIÓ N DEL FIRMWARE MEDIANTE LA PÁ GINA DE ADMINISTRACIÓ N WEB | 165 |
| 5.6 | 5.2 ACTUALIZAR EL SISTEMA USANDO QNAP FINDER | 166 |
| 5.7 | RESTAURAR LOS VALORES PREDETERMINADOS | 168 |
| 5.8 | Administración de discos | 168 |
| 5.8 | 2.1 Administración de Volumen | 169 |
| 5.8 | 2.2 Administración RAID | 172 |
| 5.8 | 3.3 SMART DE DD | 174 |
| 5.8 | 2.4 Sistema de archivos cifrados | 174 |
| 5.9 | ESTADO DEL SISTEMA | 177 |
| 5.9 | .1 Información del sistema | 177 |
| 5.9 | 2.2 Monitor de recursos | 177 |
| CAPÍT | ULO 6 IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 181 |
| SOPOR | TE TÉ CNICO | 189 |
| GNU - G | GENERAL PUBLIC LICENSE | 190 |

Advertencias de seguridad

- 1. Este producto puede funcionar normalmente a temperaturas de 0°C a 40°C y a humedad relativa de 0% a 90%. Asegúrese de que el entorno esté bien ventilado.
- 2. El cable eléctrico y los dispositivos conectados a este producto deben suministrar voltaje de alimentación correcto.
- 3. No coloque este producto directamente a la luz del sol o cerca de sustancias químicas. Asegúrese de que la temperatura y la humedad del entorno estén en el nivel óptimo.
- 4. Antes de limpiar, desconecte el cable eléctrico y todos los cables que estén conectados. Limpie este producto con una toalla mojada. No use productos químicos o aerosoles para limpiar este producto.
- 5. No ponga ningún objeto sobre este producto para garantizar el funcionamiento normal del servidor y para evitar sobrecalentamiento.
- 6. Al instalar los discos duros, use tornillos de cabeza plana en el paquete de productos para asegurar los discos duros de este producto para un funcionamiento apropiado.
- 7. No coloque este producto cerca de ningún líquido.
- 8. No ponga este producto en ninguna superficie desnivelada para evitar que se caiga y se dañe.
- 9. Verifique que el voltaje sea correcto en su ubicación al usar este producto. Si no está seguro del voltaje, póngase en contacto con el distribuidor o la empresa de energía eléctrica local.
- 10. No ponga ningún objeto sobre el cable eléctrico.
- 11. No intente reparar este producto en ninguna ocasión. El desensamble inapropiado del producto lo puede exponer a descargas eléctricas u otros riesgos. Para cualquier consulta, póngase en contacto con el distribuidor.
- 12. Los modelos de chasis se deben instalar únicamente en el salón de servidores y debe hacerles mantenimiento el director de servidores autorizados o el administrador de TI. El salón de servidores está asegurado por una clave o tarjeta de acceso y solamente el personal autorizado tiene autorización para entrar al salón de servidores.



Advertencia:

- Peligro de explosión si la batería se reemplaza de forma incorrecta. Reemplace solamente con el mismo tipo de baterías o equivalentes recomendado por el fabricante.
 Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No toque el ventilador interno del sistema para evitar lesiones graves.

Capítulo 1 Introducción

1.1 Información general

El Sistema de Administración Central (CMS) QNAP es una solución de llave en mano de alto rendimiento para los proyectos de vigilancia a gran escala y de múltiples sitios. El cliente CMS es una utilidad de software diseñada para administrar las grabadoras de vídeo a través de la red (NVR) de QNAP y realizar vídeos de monitorización en directo, grabación y reproducción. El servidor CMS admite un máximo de 128 monitorizaciones de múltiples servidores. Los usuarios pueden controlar un máximo de 1024 cámaras IP, hasta un máximo de 64 canales por pantalla. También se admiten reproducciones independientes simultáneas y visualización que se controla en cuatro pantallas. El servidor CMS tiene compatibilidad más alta con las series QNAP VioStor NVR y también es compatible con varias marcas de cámaras IP. Para ver la lista de compatibilidad más detallada, consulte: http://www.qnapsecurity.com/pro compatibility camera.asp


1.2 Ilustración de Hardware

CMS-2000:



- 1. Botón de copia de un solo toque.
- 2. USB 2.0(reservado)
- 3. Indicadores LED: DD1, DD2, LAN, eSATA
- 4. Botón de encendido
- 5. Conector de alimentación
- 6. Gigabit LAN x 2
- 7. USB 2.0 x 2 (reservado)
- 8. Contraseña & botón de restauración de configuraciones de la red
- 9. Ranura de seguridad K-Lock
- 10. eSATA (reservado)
- 11. USB 3.0x 2 (reservado)

CMS-4000U-RP:



- 1. USB 2.0 (reservado)
- 2. Botón de copia de un solo toque.
- 3. Indicadores LED: DD1-4, LAN, eSATA
- 4. Botón de encendido
- 5. Contraseña & botón de restauración de configuraciones de la red
- 6. Gigabit LAN x 2
- 7. USB 2.0 x 4 (reservado)
- 8. USB 3.0 x 2 (reservado)
- 9. eSATA (reservado)
- 10. Conector de alimentación

1.3 Especificaciones de Hardware

CMS-2000:

| Nombre del modelo | CMS-2000: | |
|------------------------|---|--|
| Número de Licencia | Base: 64, máximo:1,024 | |
| DD | SATA de 2 x 3,5" o 2,5" (Intercambiable en caliente y | |
| | bandeja asegurable) | |
| СРИ | Procesador de doble núcleo Intel a 2,13 GHz | |
| RAM | 1GB | |
| Sistema Operativo: | Linux Incrustado | |
| Puerto Ethernet | Puerto Ethernet x 2 Gigabit Rj-45 | |
| Dimensiones | 150 (A) x 102 (A) x 216 (L) mm | |
| | 5,91 (A) x 4,02 (A) x 8,5 (L) pulgadas | |
| Peso neto | 1,74 kg(3,84 lb) | |
| Peso bruto | 2,92 kg(6,44 lb) | |
| Temperatura | 0-40 ℃ | |
| Humedad relativa | 0-95 % H.R. | |
| Alimentación eléctrica | Entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz | |
| | Salida:90W | |

CMS-4000U-RP:

| Nombre del modelo | CMS-4000U-RP: | | |
|------------------------|---|--|--|
| Número de Licencia | Base: 64, máximo:1,024 | | |
| DD | SATA de 4 x 3,5" o 2,5" (Intercambiable en caliente y | | |
| | bandeja asegurable) | | |
| | | | |
| СРИ | Procesador de doble núcleo Intel a 2,13 GHz | | |
| RAM | 1GB | | |
| Sistema Operativo: | Linux Incrustado | | |
| Puerto Ethernet | Puerto Ethernet x 2 Gigabit Rj-45 | | |
| Dimensiones | 44 (AH) x 439 (A) x 499 (L) mm | | |
| | 1,73 (A) x 17,28 (A) x 19,65 (L) pulgadas | | |
| Peso neto | 7,63 kg(16,82 lb) | | |
| Peso bruto | 9,55 kg(21,05 lb) | | |
| Temperatura | 0-40 ℃ | | |
| Humedad relativa | 0-95 % H.R. | | |
| Alimentación eléctrica | Entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz | | |
| | Salida: 250W redundante | | |

Capítulo 2 Instalación del servidor CMS

Para más detalles de la instalación del hardware del producto, consulte la "Quick Installation Guide" (Guía de Instalación Rápida) (GIR) incluida en el paquete del producto.

2.1 Examinar el CD-ROM

El CD-ROM de instalación del CMS contiene la Guía de Inicio Rápido, el cliente CMS, el QNAP Finder, y el manual del usuario.



Examine el CD-ROM para tener acceso al siguiente contenido:

- Finder: el programa de configuración de QNAP Finder (para Windows).
- Cliente CMS: el programa principal de la administración central y del sistema de monitorización.
- Manual: el manual del usuario del CMS de QNAP VioStor.

Los contenidos anteriores también se pueden descargar desde el sitio web de QNAP Security

(http://www.qnapsecurity.com).

2.2 Lista de compatibilidad de unidades de discos duros

Este producto funciona con marcas populares de unidades de discos duros SATAde 2,5 y 3,5 pulgadas. Para ver la lista de compatibilidad de discos duros, visite el sitio web de QNAP Security: http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp

Nota: QNAP no asume ninguna responsabilidad por daños de productos/mal funcionamiento o pérdida/recuperación de datos debido al mal uso o instalación inapropiada de los discos duros en cualquier ocasión y por cualquier razón.

2.3 Lista de compatibilidad de las cámaras IP

Para información sobre los modelos de cámaras IP compatibles, visite el sitio web de QNAP Security:

http://www.qnapsecurity.com/pro compatibility camera.asp

2.4 Comprobación del estado del sistema

Pantalla de LED & Descripción general del estado del sistema

| LED | Color | Estado del LED | Descripción |
|--------------------------|------------|---|--|
| Estado del Sistema | Rojo/Verde | Destellos verdes y rojos alternativamente cada 0,5 s | Se está formateando una unidad de disco duro en el sistema/ se ha inicializado. El firmware del sistema se está actualizando. La reconstrucción del RAID está en proceso. Expansión de la capacidad RAID en línea está en proceso. La migración del nivel RAID en línea está en proceso. |
| | | Rojo | Una unidad de disco duro no es válida. El volumen del disco ha alcanzado su capacidad máxima. El volumen del disco se va a llenar. El ventilador del sistema no está funcionando. Ocurre un error al acceder a los datos del disco (lectura/escritura). Se detectó un sector defectuoso en el disco duro. El sistema está en modo degradado de solo lectura (2 discos miembros fallan en una configuración RAID 5 o RAID 6, los datos del disco aún se pueden leer). (Error en la autocomprobación del Hardware). |
| | | Destellos rojos cada 0,5 s | El sistema está en modo degradado (un disco miembro falla en la configuración RAID 1 o RAID 5 RAID 6) |
| | | Destellos verdes cada 0,5 s | El sistema se está iniciando. El sistema no está configurado. Una unidad de disco duro no está formateada. |
| | | Verde | El sistema está listo |
| | | Apagado | Todas las unidades de disco duro del sistema están en modo de espera. |
| | Anaranjado | Anaranjado | El sistema está conectado a la red. |
| LAN | | Destellos anaranjados | Se está accediendo al sistema desde la red. |
| DD (Disco | Rojo/Verde | Destellos rojos | Se está accediendo a los datos del disco y ocurre un error de escritura/lectura durante el proceso. |
| Duro) | | Rojo | Ocurre un error de lectura/escritura en un disco duro |

| LED | Color | Estado del LED | Descripción |
|--------|------------|--------------------------------|--|
| | | Verde destellante | Se está accediendo a los datos del disco duro. |
| | | Verde | Se puede acceder al disco duro. |
| USB | Azul | Destellos azules cada 0,5 s | Se detectó un dispositivo USB. Se está retirando un dispositivo USB del sistema. Se está accediendo al dispositivo USB conectado al puerto USB frontal del sistema. Se está copiando la información del sistema al dispositivo UBS externo. |
| | | Azul | Está listo el dispositivo USB conectado al puerto USB frontal del sistema. |
| | | Apagado | No se detecta ninguna USB El sistema ha terminado de copiar los datos al dispositivo USB conectado al puerto USB frontal del sistema. |
| eSATA† | Anaranjado | Destellos | Se está accediendo al dispositivo eSATA. |

Alarma de sonido bip (La alarma de sonido bip se puede desactivar en "System Tools" (Herramientas del Sistema)> "Hardware Settings" (Configuración de hardware))

| Sonido bip | No. de veces | Descripción |
|-----------------------|---------------|--|
| Sonido bip corto (0,5 | 1 | 1) El sistema se está iniciando. |
| s) | | 2) El sistema se está apagando (software |
| | | apagado). |
| | | 3) El botón de restaurar está presionado. |
| | | 4) El firmware del sistema se ha actualizado. |
| Sonido bip corto (0,5 | 3 | Los datos del sistema no se pueden copiar al |
| s) | | dispositivo externo presionando el botón de |
| | | copia de seguridad automática. |
| Sonido bip corto (0,5 | 3, cada 5 min | El ventilador del sistema no está funcionando. |
| s), sonido bip largo | | |
| (1,5 s) | | |
| Sonido bip largo (1,5 | 2 | 1) El volumen del disco se va a llenar. |
| s) | | 2) El volumen del disco ha alcanzado su |
| | | capacidad máxima. |
| | | 3) Las unidades de disco duro del sistema |
| | | están en modo degradado. |
| | | 4) Se ha iniciado el proceso de reconstrucción |
| | | del disco duro. |

| 1 | 1) El sistema se apaga forzadamente |
|---|--|
| | (hardware inoperante). |
| | 2) El sistema se ha encendido con éxito y está |
| | listo. |

2.5 Configuración del Sistema

Configuración del servidor CMS

Siga los pasos expuestos a continuación para instalar el software del servidor CMS. La siguiente demostración se basa en el sistema operativo Windows.

1. Instale el QNAP Finder desde el CD del producto.



2. Ejecute el QNAP Finder. Si el QNAP Finder se bloquea por el cortafuegos o el software antivirus, desbloquéelos.


3. El QNAP Finder buscará los servidores CMS que no se hayan configurado en la red local. El servidor CMS se puede identificar por el número del modelo. Haga clic en "Yes" (sí) para empezar a configurar el servidor CMS.




4. Haga clic en "OK" (Aceptar) para proceder.



5. El navegador web predeterminado se abrirá. Siga las instrucciones de la pantalla para configurar el servidor CMS.



6. Haga clic en "START INSTALLATION" (Iniciar Instalación) en el último paso.



7. Todas las unidades de disco duro se formatearán y todos los datos se eliminarán. Haga clic en "OK" (Aceptar) para proceder.



8. Al terminar, haga clic en "Return to system administration page" (regresar a la página de administración del sistema) para completar el proceso de inicialización del servidor CMS.



Capítulo 3 Instalación del cliente CMS

Después de que se haga la configuración de red del servidor CMS, conecte el servidor CMS a la red y configure el cliente CMS.

Importante: antes de usar el cliente CMS, asegúrese de que las unidades de disco duro del servidor CMS se hayan instalado y configurado correctamente.

3.1 Especificaciones de PC sugeridas para el cliente CMS

Para rendimiento óptimo del sistema, asegúrese de que el equipo que ejecuta el cliente CMS cumpla al menos los siguientes requisitos:

| CPU | Serie Intel Sandy/Ivy brige | |
|--------------------|--|--|
| | (Para mostrar vídeos completos en alta definición o | |
| | monitorizar varias cámaras, se recomienda i5/i7 o superior.) | |
| Memoria | 4GB o superior | |
| | (Para mostrar vídeos en alta calidad o monitorizar varias | |
| | cámaras, se recomiendan 6GB o superior.) | |
| Sistema Operativo: | Se recomienda Windows 7(64 bits) | |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet | |
| Resolución de la | 1920 x 1080 | |
| pantalla | | |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GT430 o superior | |
| | ATI Radeon HD5700 o superior | |
| | (Para modo de monitores múltiples, se recomienda NVIDIA | |
| | GeForce GT640 o superior.) | |

Nota: el cliente CMS es compatible con Windows 7 de 64 bits y puede utilizar hasta 4GB de RAM.

3.2 Instalación del cliente CMS

Siga los pasos expuestos a continuación para instalar el cliente CMS.

1. Ejecute el instalador del cliente CMS desde el CD del producto y haga clic en "Next" (Siguiente).



2. Seleccione los accesos directos que desee crear y haga clic en "Next" (Siguiente).



3. Seleccione el directorio de instalación y haga clic en "Install" (Instalar).



4. Después de terminar el proceso de instalación, haga clic en "Finish" (Finalizar).




3.3 Conectando el cliente CMS al servidor CMS

Siga los pasos expuestos a continuación para conectar el cliente CMS al servidor CMS:

1. Ejecute el cliente CMS. Introduzca la dirección IP del servidor CMS, el nombre de usuario, contraseña y dominio (seleccione el dominio desde el campo "Login to" (Inicio de sesión)) y haga clic en "OK" (Aceptar) o haga clic en "Auto Find" (Encontrar automáticamente) para buscar los servidores CMS en la red local. Haga doble clic en un servidor CMS de la lista para conectarlo o haga clic en "Connect" (Conectar) para conectar el servidor CMS.





2. Introduzca el nombre de usuario del administrador para iniciar sesión y empezar a usar el cliente CMS.

Credenciales predeterminadas del


administrador:

Nombre del usuario: admin

Contraseña: admin


3.4 Asistente de Configuración Rápida

Si esta es la primera vez que se configura el cliente CMS, el Asistente de Configuración Rápida se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones para configurar el sistema CMS.



Activación de Licencia


Active su licencia en esta página. La activación de licencia es necesaria antes de que se puedan añadir las cámaras.



Añadir servidores NVR

Haga clic en "Auto Detect" (Detectar Automáticamente) para buscar automáticamente los NVR en el NAS, o introduzca la dirección IP del NVR manualmente. Haga clic en > para mover el NVR que se va a añadir al cuadro de la parte derecha y haga clic en "Confirm" (Confirmar) para añadir el NVR.

Sugerencia: use las teclas "Mayús" o "Ctrl" + flecha para subir o bajar para seleccionar varios servidores NVR.



Configurar el Modo de Visualización


El administrador Puede seleccionar el modo de visualización y asignar los canales manualmente para usar el modo secuencial o,en su lugar, asignar todos los canales por medio de los NVR.


Cuando se detecte el "Sequential mode" (modo secuencial), los canales de la cámara se asignarán secuencialmente a cada canal de la ventana en el modo de visualización. Si el número de cámaras usadas en el modo secuencial es mayor que el número de canales del modo de visualización, los canales tradicionales se añadirán desde el canal 1 otra vez. Por ejemplo, si se asignan 64 canales a una vista de 6 canales, el séptimo canal se mostrará en el canal 1 y el octavo canal se mostrará en el canal 2, y así sucesivamente. Tenga en cuenta que se pueden asignar a un canal un máximo de 10 canales, siempre seleccione un modo de visualización con un número máximo de canales que sea mayor que el número total de canales seleccionados (Por Ej., para 64 canales, seleccione la vista de 8 canales).

Cuando se seleccione "Auto Assign by NVR" (Asignar Automáticamente) los canales de la cámara se asignarán basados en los NVR. Por ejemplo, si se seleccionan 20 canales del NVR1, 32 del NVR2 para la vista de 6 canales, todos los 20 canales del NVR1 se asignarán primero del canal 1 al canal 6 secuencialmente (y el séptimo canal del NVR se asignará para visualizarse otra vez en el canal 1 y el octavo en el canal 2). Todos los 32 canales del NVR2 se asignarán luego del canal 1 al canal 6 después de que asignen todas las cámaras del NVR1.

Tenga en cuenta que en el "Sequential mode" (Modo secuencial) los canales asignados a una ventana del canal se mostrarán y se cambiarán secuencial y automáticamente, mientras que en "Asignar automáticamente por el NVR"se necesita cambiar los canales manualmente.


Si se seleccionan los dos "Sequential mode" (Modo secuencial) y "Auto Assign by NVR" (Asignar Automáticamente por el NVR), todos los canales del mismo NVR se asignarán y se mostrarán en el modo de visualización seleccionado secuencial y automáticamente. Por ejemplo, si se seleccionan 20 canales del NVR 1 y 32 del NVR 2 para la vista de 6 canales, todos los canales del NVR 1 se asignarán y se mostrarán secuencial y automáticamente en la primera página, y todos los 32 canales del NVR 2 se asignarán y se mostrarán secuencial y automáticamente en la segunda página. Para ver los canales desde un NVR diferente, los usuarios están obligados a cambiar manualmente las páginas correspondientes.





Cargando E-maps

Seleccione los archivos de E-maps o directorios en la parte derecha, haga clic en "Confirm" (Confirmar) para cargar los E-maps y luego haga clic en "Finish" (Finalizar) para finalizar el asistente.



3.5 Configuración del cliente CMS

Para ingresar a la página de configuración del sistema del cliente CMS, inicie sesión en la página de vista en directo y luego haga clic en .



Se abrirá la página de descripción general del sistema. Seleccione el período de descripción general del sistema desde el menú desplegable en la esquina superior derecha. El sistema puede mostrar los detalles del sistema durante un período máximo de siete días. Haga clic en "Learn more" (Más información) debajo de cada artículo para ver los detalles.



La página de descripción general del sistema contiene la siguiente información:

- Alarma: alarma de entrada, información de eventos de movimiento dinámico y gráficas.
- Cuentas de usuarios: la información relacionada con la cuenta de usuario, tal como error al iniciar sesión, nunca está activo, y el número total de cuentas de usuario.
- Estado de conexión NVR: información acerca del número de NVR que nunca se han desconectado y que se han desconectado y el total.
- Estado de conexión de cámaras IP: información acerca del número de cámaras que nunca se han desconectado y que se han desconectado, errores de conexión y el total.
- Estado del sistema NVR: información acerca del número de daños en los discos, fallas de ventiladores y el total.
- Estado en tiempo real: usuarios en línea/usuarios totales, NVR en línea/NVR totales y cámaras en línea/cámaras totales.

Nota:

- Además de la información en tiempo real, toda la información restante suministrada corresponde a los registros de los últimos siete días.
- Si se elimina un NVR, sus registros también se eliminarán permanentemente y por lo tanto ya no estarán disponibles.


Los ajustes de configuración están disponibles en la parte izquierda.

- Licencia
- Servidor
- Cámara
- Administración de eventos
- Vista
- E-map
- Administración de usuarios
- Registros del servidor
- Configuración del CMS



3.6 Licencia

Active su licencia en esta página si no ha hecho uso del asistente de configuración rápida. La activación de licencia es necesaria antes de que se puedan añadir las cámaras. Se proporciona una licencia de 64 canales para cada servidor CMS y usted puede elegir activar o desactivar su licencia en línea o sin conexión.




3.7 Activación de licencia


3.7.1 Activación de licencia en línea

Siga los pasos expuestos a continuación para activar su licencia en línea:


1. Haga clic en "Activate License Online" (Activar licencia en línea)



2. Introduzca el código de autorización del producto y haga clic en "Activate" (Activar) y "Finish" (Finalizar).




3. Después de que la licencia se haya activado en línea, aparecerán los detalles de la licencia.




3.7.2 Activación de licencias sin conexión

Si no hay servicio de Internet disponible, siga los pasos expuestos a continuación para activar su licencia sin conexión.




Haga clic en el botón "Activate License Offline" (Activar licencia sin conexión).
 Aparecerá una ventana emergente para recordarle que usted usa otro PC que se puede conectar para enlazar el PAK y el UDI. Así que, se puede generar un archivo de permisos físico para activar el cliente CMS.



2. Haga clic en "Offline Activation" (Activación sin conexión) después de entrar en la tienda de licencia (http://license.qnap.com).




3. Después del registro de membresía, llene el PAK proporcionado, el dispositivo UDI y el código de verificación en la página de activación de licencias para descargar el archivo de permisos físico.




Sugerencia: use la función "Copy UDI" (Copiar UDI) para Copiar el UDI y pegarlo en el campo de la tienda de licencia QNAP.




4. Cargar el archivo de licencia.



5. Después de que se active la licencia, aparecerán sus detalles.




3.7.3 Autorización de transferencia y eliminación




Para transferir y eliminar su licencia, desactívela primero ya sea en línea o sin conexión.

 Desactivación de licencia en línea: si el acceso a Internet está disponible para el servidor CMS, haga clic en la licencia para desactivarla y luego "Deactivate License Online" (Desactivar licencia En línea). El servidor CMS se conectará con la tienda de licencias para desactivar la licencia seleccionada. El sistema le pedirá que confirme la desactivación de la licencia. Haga clic en "Yes" (Sí).



La licencia se desactivará y se eliminará de la lista.




• Desactivación de licencia sin conexión: si la conexión a Internet no está disponible para

el servidor CMS, haga clic en "Deactivate License Offline" (Desactivar licencia sin conexión). El cliente CMS generará un incidente de desactivación (un archivo físico). Suba este incidente a la tienda de licencia usando otro dispositivo que se pueda conectar a Internet.

Para desactivar la licencia sin conexión, siga los pasos expuestos a continuación:

1. Seleccione una licencia para desactivarla, haga clic en "Yes" (Sí) y se generará un incidente.



2. Vaya a la tienda de licencia usando otro equipo que se pueda conectar a Internet y haga clic en "Offline Deactivation" (Desactivación sin conexión).




3. Suba el incidente de desactivación generado en el paso 1, llene el código de verificación y haga clic en "Apply" (Aplicar)




3.8 Servidor

Después de la administración de licencias (Activación y desactivación), el siguiente paso es añadir los servidores NVR y las cámaras.

Añadir, eliminar y editar cualquier tipo de servidor admitido por CMS en la página del "Server" (Servidor). Puede administrar las cámaras conectadas al servidor.




El cliente CMS puede aplicar la misma configuración de la hora del sistema, notificaciones de alerta y SMSC a un gran número de NVR (solamente limitado a los mismos modelos) para guardar la hora de configuración del sistema.




3.8.1 Añadir servidores NVR

Para añadir uno o más servidores NVR, haga clic en




Usted puede usar la función de búsqueda automática para buscarlos servidores NVR en la LAN, o introducir manualmente la dirección IP del NVR.




Cuando añada más de un servidor, puede introducir un par de nombres de usuario y contraseñas y aplicarlos a todos ellos. Cuando seleccione la opción "Add all the cameras" (Añadir todas las cámaras), se añadirán todas las cámaras configuradas en el NVR.

Nota: cuando cualquier parte del nombre de usuario y contraseñas para varios NVR que se vayan a añadir sean incorrectos, no se añadirán los servidores y no se mostrará ningún mensaje de advertencia.


Si la subred de un NVR es diferente a la del cliente CMS, use "Manual Add" (Añadir manualmente) e introduzca la dirección IP y el número del puerto del NVR. Haga clic en "OK" (Aceptar) para conectarse.



Se añadirá el NVR en otra subred.



Después de añadir todos los NVR requeridos, haga clic en "OK" (Aceptar) y aparecerá el cuadro de diálogo con el mensaje "Add Server in Progress" (Añadir servidor en progreso) así como también se mostrará el estado.




Haga clic en "Confirmation" (Confirmación). El sistema añadirá los servidores uno a uno.

Hay cuatro clases de estados: recuperación de datos del NVR, añadir canal (número del canal) a CMS, hecho y error de conexión.

Nota: cuando aparezca el mensaje de error "Connection Error" (Error de conexión), compruebe su nombre de usuario y contraseña, y la configuración del cortafuegos y la red.

3.8.2 Eliminar y editar servidores NVR


Para eliminar un NVR, seleccione el NVR de la lista y haga clic en la lista y



Nota: solamente los administradores de un NVR lo pueden editar y eliminar. Asegúrese de introducir el nombre del usuario y la contraseña del administrador en el cuadro de diálogo Editar servidor, o de lo contrario, los detalles de las cámaras y sus vistas en directo no se podrán visualizar correctamente.

3.8.3 Añadir y quitar cámaras


Seleccione un NVR de la lista, y se mostrará una lista de las cámaras disponibles. Use las flechas izquierda y derecha para añadir y quitar las cámaras que el cliente CMS va a controlar y monitorizar. Después de aplicar la configuración, el número de las cámaras conectadas al NVR se mostrará junto al nombre del NVR en la lista de la izquierda.




3.8.4 Actualización del firmware

Siga estos pasos para actualizar el firmware:


1. Seleccione el NVR para el cual desea actualizar el firmware y haga clic en "Update Firmware" (Actualizar firmware).



2. Busque y seleccione el archivo de imágenes del firmware (*.img) desde el equipo local.



Consejo: usted puede actualizar el firmware de varios servidores NVR del mismo modelo al mismo tiempo.




3.8.5 Configuración TCP/IP

El servidor CMS admite asignación de direcciones IP estáticas para todos los NVR, y para cada NVR, los números de puertos de LAN pueden ser diferentes. Tenga en cuenta que no se admite DHCP.

Configuración de un NVR con un solo puerto de LAN


Si el NVR admite un solo puerto de LAN, seleccione una de las siguientes opciones para configurar TCP/IP del NVR.




- 1. Usar una dirección IP estática: para asignar una dirección IP fija al NVR, introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela predeterminada.
- 2. Servidor DNS principal: introduzca la dirección IP del servidor DNS principal que suministre el servicio DNS al NVR de la red externa.
- 3. Servidor DNS secundario: introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario que suministre el servicio DNS al NVR de la red externa.

Configuración de un NVR con puertos dobles de LAN

Si el NVR admite puertos dobles de LAN, seleccione la configuración migración tras error, equilibrio de carga o autónomo. Para usar estas características, asegúrese de que los dos puertos de LAN estén conectados a la red.




- Migración tras error (configuración predeterminada para los modelos NVR de LAN duales): la migración tras error se refiere a la capacidad de intercambiar automáticamente el puerto de transferencia de red a un puerto redundante cuando el principal falle para evitar desconexión de la red. Cuando la conexión se reanude en el puerto principal de red, la transferencia de red se cambiará a ese puerto automáticamente.
- Equilibrio de carga: el equilibrio de carga se refiere a la capacidad de expandir el tráfico de red entre dos o más interfaces de red para optimizar la transferencia de red y mejorar el rendimiento del sistema.



Nota: para optimizar la velocidad de transferencia de red del NVR en el modo de equilibrio de carga, use un conmutador Ethernet y habilite 802.3ad (agregación de enlaces) en los puertos del conmutador a los cuales estén conectados los puertos LAN Gigabit del NVR.

 Autónomo: asignar diferentes especificaciones IP a cada puerto de red. Diferentes grupos de trabajo de dos subredes pueden tener acceso al NVR. Cuando el equilibrio de carga esté habilitado, la migración tras error no funcionará. El servidor DHCP solamente se puede habilitar para el puerto principal de red (LAN 1).




- Usar una dirección IP estática: para asignar una dirección IP fija al NVR, introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela predeterminada.
- Servidor DNS principal: introduzca la dirección IP del servidor DNS principal que suministre el servicio DNS al NVR de la red externa.
- Servidor DNS secundario: introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario que suministre el servicio DNS al NVR de la red externa.

3.8.6 Hora del sistema

Defina la fecha, la hora y el huso horario. Si las especificaciones son incorrectas, se pueden presentar los siguientes problemas:

- Especificaciones de hora y fecha incorrectos en los archivos de vídeo.
- Especificaciones de hora y fecha incorrectos en los registro de eventos.




Sincronizar automáticamente con un servidor de tiempo de Internet

Habilite opción para actualizar automáticamente la fecha y la hora del NVR con el servidor NTP (Protocolo de Hora de Red), introduzca la dirección IP o el nombre del dominio del servidor NTP (Por ejemplo, time.nist.gov o time.windows.com.)

3.8.7 Notificación de alertas

Cuando se presente un problema (Por Ej., interrupción del suministro eléctrico o desconexión del disco duro), se enviará automáticamente un correo electrónico de alerta a los destinatarios especificados.

Para configurar esta característica, defina el nivel de alerta y especifique la dirección del servidor SMTP, las credenciales de autorización SMTP y las direcciones de correo electrónico de los destinatarios. Para ver los detalles de todos los errores de advertencia, vaya a "Logs & Statistics" (Registros y Estadísticas)> "System Event Logs" (Registros de Eventos del Sistema).




Nota: se recomienda enviar un correo electrónico de prueba para asegurarse de que la configuración del servidor de correo esté correcta.

3.8.8 Configuración de SMSC

Configure SMSC (Centro de Servicio de Mensajes Cortos) para enviar mensajes de texto SMS a los números móviles particulares cuando el NVR detecte un evento.

El proveedor de servicios SMS por defecto es Clickatell. Añada un proveedor de servicios SMS seleccionando "Add SMS Provider" (Añadir proveedor de SMS) desde el menú desplegable.

Después de haber seleccionado "Add SMS service provider" (Añadir un proveedor de servicios SMS), introduzca el nombre del proveedor de servicio SMS y el texto de la plantilla de la dirección URL.




Nota:


- Siempre use las normas publicadas por el proveedor de servicios SMS para hacer la configuración de SMS.
- Envíe un mensaje SMS de prueba para verificar que la configuración esté correcta.
- Vaya a "Camera Settings" (Configuración de cámaras)> "Alarm Settings"
 (Configuración de alarmas)> "Advanced Mode" (Modo avanzado) para editar la
 configuración SMS o seleccione usar el "Traditional Mode" (Modo tradicional) y configure
 el SMS en esta página.
- Se recomienda enviar un correo electrónico de prueba para asegurarse de que la configuración del servidor de correo esté correcta.

3.9 **Cámaras**

La información de las cámaras que el CMS está controlando, se muestra en esta página. La información mostrada en esta página incluye el nombre de la cámara, el NVR al cual pertenezca la cámara, la dirección IP, el modelo y el vídeo en directo. En esta página, también se pueden administrar las especificaciones de grabación y los horarios de las cámaras.



Desde la pestaña "Recording" (Grabación), usted puede configurar el formato de compresión de vídeo, la resolución de la pantalla, la frecuencia de imágenes, la calidad del vídeo, y habilitar o deshabilitar grabación de audio y grabación manual para el canal configurado.




- Compresión de vídeo: seleccione el formato de compresión de los archivos de grabación.
- Resolución: seleccione la resolución de grabación de la cámara. Entre más alta sea la resolución, más claro será el vídeo, pero ocupará más espacio del disco.
- Frecuencia de imágenes: seleccione el número de imágenes grabadas por segundo.
 Tenga en cuenta que la frecuencia de imágenes real puede variar de acuerdo a las condiciones de tráfico.
- Calidad de vídeo: seleccione la calidad de grabación de vídeo usado en la cámara. Entre más alta sea la resolución, más claro será el vídeo, pero ocupará más espacio del disco.
- Habilitar grabación de audio (opcional): seleccione esta opción para habilitar la grabación de audio.
- Habilitar grabación manual: después de seleccionar esta opción, puede escoger iniciar o detener la grabación manualmente en la página de vista en directo.


Para crear un horario de grabación desde la pestaña "Schedule" (Horario), especifique los días y la duración de la grabación y haga clic en "Add" (Añadir).



Nota: después de haber hecho los cambios, aparecerá un asterisco en la pestaña. Se le pedirá guardar los cambios cuando cambie a una pestaña diferente.




Nota: al hacer clic en "Apply to all" (Aplicara todo), los cambios se aplicarán a todas las cámaras. Para las cámaras que no admitan las funciones seleccionadas, los cambios hechos no se aplicarán a ellas, incluso si se ha seleccionado "Apply to all" (Aplicar a todo).



3.10 Administración de eventos


El servidor CMS se puede configurar para recibir alertas del NVR (tales como eventos de detección de movimiento o eventos generados por entradas de alarmas). Después de haber comprobado estas opciones, haga clic en "Save" (Guardar) para guardar la configuración o en "Deshacer" para regresar al paso anterior.



Nota: la alarma primero se debe configurar en el NVR. Luego, vaya a Administración de eventos del sistema CMS para habilitar la entrada de alarma de la cámara. De tal manera que el sistema CMS pueda recibir las alarmas desde el NVR. Consulte el <u>Capítulo 6 (P+F)</u> para más detalles.


3.11 **Vistas**

El administrador puede definir el diseño de vistas en la configuración de vistas.




Después de escoger un diseño de vista, introduzca el nombre y la descripción de la vista. Haga clic en "OK" (Aceptar) para confirmar.







Posteriormente, arrastre las cámaras en la lista de NVR de la parte izquierda de la ventana de canales ubicado a la derecha.




Los E-maps también se pueden insertar.




Haga doble clic en la ventana para ajustar el orden del carrusel e intervalo, y editar la cámara que se va a ver. La vista en directo admite la función de carrusel. En el campo descripción de cada diseño, se mostrará el nombre del servidor y el orden de cada cámara incluida. Ajuste del orden de carrusel e intervalo y use la vista previa del vídeo en directo.



Arrastre un NVR hasta la ventana de canales vacía y todas las cámaras del NVR escogido se reproducirán en el modo secuencial de esa ventana de canales.



Presione y sostenga la tecla "Shift" (Mayús) y arrastre un NVR hasta una ventana de canales, y sus cámaras se insertarán en cada ventana de canales, una a una. Si el número de ventanas de canales restantes es menor que el número total de cámaras del NVR, esas cámaras adicionales no se añadirán.




3.12 **E-maps**

La característica de E-map del NVR se suministra para que los usuarios puedan cargar mapas electrónicos al sistema para indicar las ubicaciones de las cámaras IP. Los usuarios pueden arrastrar y soltar los íconos de la cámara* en el E-map y habilitar una alerta de eventos con el fin de recibir notificaciones instantáneas cuando se presente un evento en la cámara IP.

* Para configurar una cámara IP en el E-map, primero complete la configuración de la cámara IP en la página de configuración de alarmas del NVR.

A continuación se muestra un ejemplo de un E-map. El NVR trae un E-map de forma predeterminada. Añada un quite los E-maps cuando sea necesario.

Nota: inicie sesión en el cliente CMS como administrador para editar y ver los E-maps.



Iconos y descripciones


| Icono | Descripción |
|------------|---|
| • | Añadir un E-map. |
| 0 | Quitar un E-map. |
| | Editar el nombre de un E-map. |
| | Cargar E-maps por lotes. |
| 2 | Icono para un conjunto de E-maps. |
| (4) | E-map de una sola capa: Haga clic en para seleccionar E-maps de una sola capa. Cuando |
| | seleccione un E-map, el icono se transformará en . |
| 4 | Símbolo de un E-map en el E-map. Este símbolo del E-map sirve como enlace a otro E-map. Esto es particularmente conveniente para que los usuarios pueden cambiarse entre E-maps. |
| | El icono de un NVR se usa para indicar la ubicación de un NVR. El icono del NVR solamente se suministra para que los usuarios puedan encontrar la ubicación de un NVR en el mapa. |
| | Icono para una cámara IP PTZ. |
| Z. | Icono para una cámara IP domo fija o de cuerpo fijo. Después de arrastrar |
| | el icono de un E-map, haga clic derecho en el icono de la cámara para |
| | cambiar la dirección del icono o eliminar el icono del E-map. |

Consejo: haga doble clic en un icono de la cámara del E-map para cambiar su icono, el nombre o la descripción. Para el NVR, haga doble clic en el icono del NVR en el E-map para cambiar su nombre o descripción, pero no su icono.




3.12.1 Añadir E-maps

Para añadir un E-map para indicar la ubicación de una cámara IP, haga clic en habilitar el modo de Edición e introduzca el nombre y la descripción del mapa. Busque y seleccione el archivo de imágenes para el mapa y haga clic en "OK" (Aceptar).




Para añadir un E-map en otro E-map, Por Ej., 1F-1, haga clic en el icono del E-map de la capa superior. Por Ej.,F1029, y haga clic en . Después de añadir un E-map de la capa inferior, el icono del E-map de la capa superior cambiará a .



Nota: después de haber añadido el E-map de la capa inferior, será redirigido automáticamente hasta el icono del E-map de la capa superior para añadir varios E-maps para la misma capa superior.

Cargar E-maps por lotes.

Haga clic en para cargar por lotes varios E-maps al servidor CMS. Seleccione los archivos de imágenes o el directorio en la parte izquierda y haga clic en "OK" (Aceptar) para cargar los E-maps.




3.12.2 Editar el nombre de un E-map

Para editar el nombre de un E-map, selecciónelo y luego haga clic en "OK" (Aceptar). Introduzca el nuevo nombre y la descripción y luego haga clic en "OK" (Aceptar). Para cambiar la imagen de un E-map, vuelva a cargar la imagen y luego haga clic en "OK" (Aceptar).


3.12.3 Eliminar E-maps


Para eliminar un E-map, seleccione su icono , y luego haga clic en eliminar grupos de E-maps del mismo nivel, seleccione el icono del conjunto de mapas



3.12.4 Editar cámaras IP en un E-map

Después de cargar el E-map y de añadir las cámaras al mapa, haga doble clic en el icono de la cámara IP para configurar las cámaras.






Se puede configurar el estilo del icono, el nombre, el color de la fuente, el color de fondo, la descripción, etc. Use el botón "Remove" (Quitar) ubicado en la esquina inferior izquierda para quitar las cámaras.

El siguiente es el icono y la descripción del icono de alerta de cámaras mostrado en el E-map:


| Icono | Descripción |
|-------|--------------------|
| * | Alerta de cámaras. |

3.13 Administración de usuarios

El sistema CMS suministra administración segura de permisos de usuarios. Se admiten dos categorías de usuarios para esta estadística: rol y grupo. Para el rol, los permisos apropiados se pueden asignar para monitorizar, reproducir y administrar el sistema, con base en sus posiciones y responsabilidades. Para el grupo, todos los usuarios simplemente se categorizan para una mejor clasificación e identificación.




Nota: las palabras clave introducidas en el cuadro de búsqueda de la parte superior izquierda de la página, establecen diferencias entre mayúsculas y minúsculas.




Nota: para eliminar un usuario de rol/grupo, hágalo en la lista de usuarios de cada rol/grupo y no en la página información del usuario.


3.13.1 Administración de roles

En esta página, asigne usuarios a sus roles con base en sus responsabilidades y permisos específicos para sus roles.



Crear un rol





Introduzca un nombre para cada rol y copie los atributos de permisos, tales como permisos de acceso/edición al NVR, cámaras, modo de visualización y E-map, de los roles existentes. Haga clic en "Finish" (Finalizar) para guardar los cambios.

Eliminar un rol


Para eliminar un rol, seleccione el rol de la lista de la izquierda y haga clic en




Nota: un rol no se puede eliminar a menos que se eliminen todos los usuarios de dicho rol. Asegúrese de eliminar todos los usuarios de dicho rol antes de eliminar el rol.

Crear usuarios bajo un rol

Seleccione un rol y haga clic en "Add User" (Añadir usuario).




Introduzca todos los campos en el asistente administración de usuarios y el nuevo usuario aparecerá en su respectivo rol.



- Nombre de usuario: el nombre de usuario debe tener entre 1 y 32 caracteres. Se admiten letras (A-Z), números (0-9) y el signo de (_). Se diferencian mayúsculas y minúsculas y se admiten caracteres de 2 bytes, tales como caracteres chinos, japoneses y coreanos, pero no se admiten números únicos ni que contengan los siguientes caracteres:
- "/\[]:;|=,+*?<>`'
- Contraseña: la contraseña diferencia entre mayúsculas y minúsculas y la longitud máxima admitida es de 16 caracteres. Se recomienda usar una contraseña de al menos 6 caracteres.
- Otros campos: termine los campos restantes, tales como correo electrónico, número telefónico y descripción.

Añadir un usuario existente al rol

Para añadir rápidamente usuarios existentes a un rol diferente, simplemente escoja un rol, haga clic en "Add User to Role" (Añadir usuario a rol) y luego haga clic en "OK" (Aceptar).




Los usuarios recientemente añadidos, se mostrarán en el asistente de administración de usuarios. Haga clic en "Finish" (Finalizar) para guardar los cambios.



Editar usuarios

Seleccione un usuario y haga clic en "Edit User" (Editar usuario).




Edite la información del usuario y luego haga clic en "Finish" (Finalizar).



Nota: por razones de seguridad, los campos de contraseñas y de confirmación de contraseñas se borrarán cada vez que se edite la contraseña del usuario.


Eliminar usuarios/quitar usuarios de un rol

Para eliminar un usuario, primero seleccione el rol. Seleccione el usuario de la lista de la derecha y luego haga clic en "Delete User" (Eliminar usuario).




La cuenta de usuario escogida bajo el rol se eliminará permanentemente del sistema.

Tenga en cuenta que el botón "Remove User from Role" (Quitar usuario de rol) se usa solamente para quitar la cuenta del usuario del rol y la cuenta todavía existirá en el sistema, después de haberla eliminado.



Configuración de permiso de roles

Seleccione "Role" (Rol) y se mostrará la información de todos los usuarios de ese rol. Puede definir los derechos de acceso del rol desde la pestaña "Acceso" (Acceso).




| Derechos de acceso (Administrador) | Descripción |
|---------------------------------------|--|
| Operación del sistema | Capacidad de configurar licencias, servidores, |
| Operación del sistema | cámaras, administración de eventos. |
| Administración de usuarios | Capacidad de configurar o solamente leer la |
| (Modificable) | configuración de usuarios. |
| Administración de vistas | Capacidad de configurar o solamente leer la |
| (Modificable) | configuración de vistas. |
| Administración de E-maps | Capacidad de configurar o solamente leer la |
| (Modificable) | configuración de E-maps. |
| Cerrar sesión | Capacidad de cerrar sesión. |

| Derechos de acceso (Cliente) | Descripción |
|--------------------------------------|--|
| Victa en directo/Información | Capacidad de ver la vista de cámara en directo y la lisa |
| Vista en directo/Información | de dispositivos de entrada. |
| Vista en directo /Control de cámaras | Capacidad de controlar paneles de cámaras. |
| Viete on diverte (Mayor dove | Capacidad de usar marcadores rápidos/detalles en la |
| Vista en directo/Marcadores | página de vista en directo. |
| Vista en directo/Registro de | Capacidad de ver vistas y controlar registros de |
| eventos | eventos en la página de vista en directo. |
| Reproducir/Exportar | Capacidad de exportar o reproducir vídeos. |
| Reproducir/Marcadores | Capacidad de usar marcadores rápidos/detalles |
| Reproducii/Marcadores | durante la reproducción. |
| Poproducir/Instantánoas | Capacidad de tomar instantáneas durante la |
| Reproducir/Instantáneas | reproducción de cámaras. |


Acceso

Esta página incluye dos categorías: acceso de administrador y cliente. Cada categoría está organizada y presentada en vista de árbol (haga clic en el signo "+" o "-" al frente de cada elemento para contraer o expandir para ver más elementos). También, se pueden configurar los derechos de acceso para cada aplicación y para el rol. Haga clic en "Save" (Guardar) después de la confirmación o "Undo" (Deshacer) para regresar al último paso.




Dispositivos

Configure los derechos de acceso de los NVR o las cámaras para cada rol en esta página. Las opciones disponibles incluyen entrada y salida de sonido, grabación, control PTZ, grabación manual e instantáneas. Haga clic en "Save" (Guardar) para aplicar los cambios o seleccione "Undo" (Deshacer) para regresar al paso anterior.




Vistas

Configure los diseños de vistas para cada rol en esta página (esta característica es para administradores solamente). Haga clic en "Save" (Guardar) para aplicar los cambios hechos en esta página o seleccione "Undo" (Deshacer) para regresar al paso anterior.



E-map

Asigne los derechos de editar y usar E-maps en esta página (esta característica es para administradores solamente). Haga clic en "Save" (Guardar) para guardar los cambios hechos en esta página o seleccione "Undo" (Deshacer) para regresar al paso anterior.




3.13.2 Administración de grupos

Esta característica se usa para clasificar a los usuarios para administración eficiente de usuarios.

Nota: los mismos usuarios CMS se pueden asignar tanto a roles como a grupos. Por lo tanto, un usuario puede tener propiedades de roles y grupos.


Añadir grupos

Para crear un grupo, haga clic en "Finish" (Finalizar).




Añadir un usuario a un grupo

Seleccione un grupo y haga clic en "Create New User" (Crear un usuario).



Después de haber completado todos los campos en el Asistente de Administración de Usuarios, el usuario recién creado se mostrará en su respectivo grupo de la pestaña "Group" (Grupo).



- Nombre de usuario: el nombre de usuario debe tener entre 1 y 32 caracteres. Se admiten letras (A-Z), números (0-9) y el signo de (_). Se diferencian mayúsculas y minúsculas y se admiten caracteres de 2 bytes, tales como caracteres chinos, japoneses y coreanos, pero no se admiten números puros ni que contengan los siguientes caracteres:
- "/\[]:;|=,+*?<>`'
- Contraseña: la contraseña diferencia entre mayúsculas y minúsculas y la longitud máxima admitida es de 16 caracteres. Se recomienda usar una contraseña de al menos 6 caracteres.
- Otros campos: los campos tales como correo-e, número telefónico y descripción, se pueden dejar vacíos.


Eliminar grupos





Añadir usuarios existentes a un grupo

Para añadir rápidamente usuarios existentes a diferentes grupos, haga clic en "Add User to group" (Añadir usuarios a un grupo).




Los usuarios ya creados para el grupo se mostrarán. Haga clic en "Finish" (Finalizar) después de hacer su selección.




Editar usuarios

Seleccione un usuario y haga clic en "Edit User" (Editar usuario).




Modifique la información del usuario y luego haga clic en "Finish" (Finalizar).



Nota: por razones de seguridad, los campos de contraseñas y de confirmación de contraseñas se borrarán cada vez que se edite la contraseña del usuario.


Eliminar usuarios

Para eliminar un usuario, seleccione el rol y el usuario, y luego haga clic en "Delete User" (Eliminar usuario). La cuenta se eliminará del sistema de forma permanente después de eliminar al usuario.



Quitar un usuario de un grupo


Para quitar usuarios de un grupo, seleccione el usuario y luego haga clic en "Remove User from Group" (Quitar usuario de grupo).




Nota: el botón "Removing User from Group" (Quitar usuario de grupo) solamente quitará los usuarios de un rol, pero la cuenta de usuario aún permanecerá en el sistema.

3.13.3 Lista de usuarios

Para comprobar los usuarios dentro de un grupo o rol, haga clic en el rol o grupo de la pestaña "Role" (Rol) o "Group" (Grupo) y todas las cuentas de usuario y sus detalles, incluyendo el nombre, el rol/grupo a los cuales pertenezcan, el número de teléfono y la descripción, se mostrarán en la parte derecha de la página.



Para comprobar detalles adicionales de una cuenta de usuario particular, haga clic en la cuenta de usuario del cuadro izquierdo y todos los detalles de su cuenta, incluyendo la fecha y hora del último inicio de sesión se mostrarán en la parte derecha de la página.



3.14 Configuración del servidor CMS

3.14.1 **Seguridad de dominios**

La característica de seguridad de dominios está diseñada para que el servidor CMS se una a los directorios Active Directory (AD) y Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) y para que los usuarios de AD y LDAP tengan acceso al servidor CMS. Vaya a la página de "CMS Server Settings" (Configuración del servidor CMS) para configurar la seguridad del dominio. Hay tres opciones disponibles:

- Sin seguridad de dominios (solamente para usuarios locales): seleccione esta opción y solamente los usuarios locales podrán tener acceso al servidor CMS.
- Autenticación en Active Directory (miembros de dominios): seleccione esta opción para añadir el servidor CMS a un dominio AD. Introduzca todos los campos y escoja habilitar el servicio RADIUS. Después de añadir el servidor CMS a un dominio AD, los usuarios de AD pueden iniciar sesión en el servidor CMS.
- Autenticación LDAP (cliente LDAP): seleccione esta opción para conectar el servidor CMS a un directorio LDAP. Introduzca todos los campos (consulte la siguiente tabla para explicaciones de cada campo) y escoja habilitar el servicio RADIUS. Después de que el servidor CMS esté conectado al directorio LDAP, los usuarios locales o de LDAP se pueden autenticar para tener acceso al servidor CMS. Después de configurar el directorio LDAP, se les pedirán a los usuarios que escojan entre "Local" y "LDAP Domain Name" (Nombre de dominio LDAP) en el campo "login to" (Iniciar sesión) de la pantalla de inicio de sesión.

| Campo | Descripción |
|-------------------------------------|---|
| Seleccione el tipo de servidor LDAP | Escoja el dominio del servidor LDAP al cual desee tener acceso. |
| Servidor Host LDAP | Host o IP del servidor LDAP. |
| Seguridad LDAP | Especifique la forma como el NAS se comunicará con el servidor |
| | LDAP: |
| | - Idap:// = Use una conexión estándar LDAP (puerto |
| | predeterminado: 389). |
| | - Idap:// (Idap + SSL) = Use una conexión cifrada con SSL (puerto |
| | predeterminado: 686). |
| | - Idap:// (Idap + SSL) = Use una conexión cifrada con TLS (puerto |
| | predeterminado: 389). |
| BASE DN | El dominio LDAP. Por ejemplo, dc=mydomain,dc=local |
| Raíz DN | El usuario raíz de LDAP. Por ejemplo, cn=admin, |
| | dc=mydomain,dc=local |

| Campo | Descripción |
|---------------------|---|
| Contraseña | La contraseña del usuario raíz. |
| BASE DN de usuarios | La unidad organizativa (OU) en la cual se almacenan los usuarios. |
| | Por ejemplo, ou=people,dc=mydomain,dc=local |


Nota:

- Para evitar conflictos de cuentas, no cree cuentas de usuario CMS que ya existan en los directorios AD y LDAP.
- Después de haber configurado la característica de seguridad de dominios, asegúrese de seleccionar el dominio correcto para iniciar sesión en la pantalla de inicio de sesión.

3.15 Vista en directo

Después de haber iniciado sesión con éxito en el servidor CMS, aparecerá la consola de vista en directo. Los paneles ahora del sistema pueden ver todas las cámaras IP y E-maps configurados, cambiar entre los modos de visualización, habilitar o deshabilitar la grabación manual, tomar instantáneas, etc. Los bordes y tamaños de la barra de herramientas izquierda, la pantalla principal del medio y la ventana de registro del sistema son todos ajustables. Para configurar la página de monitorización, primero añada los servidores NVR al servidor CMS, añada los canales de cámaras y luego vaya a la página de vista en directo. Los canales de cámaras estarán disponibles en la página.


La página de vista en directo y todas sus características se describen en la siguiente figura:



Nota: el panel de estado del PC cliente en la parte inferior izquierda, muestra la fecha y la hora y el uso de la memoria y CPU del PC cliente.

Cuando una cámara active una alarma, el CMS entrará en el modo de alerta. Hay dos clases de presentaciones de alertas en el modo de alerta: 1) Si la vista en directo se muestra en la ventana de monitorización, el botón de alarma de la esquina superior derecha de la pantalla empezará a destellar. Cuando esto pase, los usuarios pueden hacer clic en este botón de alarma para ver los registros del sistema; y 2) si el E-map se muestra en la ventana de monitorización, el icono de la cámara cambiará a . Los usuarios pueden escoger administrarla alarma moviendo el puntero del ratón hacia los registros de eventos de la parte inferior de la pantalla.

Cambiar al modo de alerta (eventos de alarmas activados)



Nota: los usuarios pueden presionar F11 para activar o desactivar el modo de pantalla completa.



Iconos y descripción de la barra de herramientas principal:

| Icono | Descripción |
|-------|---|
| | Abre la página de vista en directo. |
| | Abre la página de reproducción de vídeo. |
| = | Abre la página de configuración del sistema (se necesitan el nombre de usuario y contraseña del administrador). |
| | Se admite el modo de monitores múltiples. El icono aparecerá si el PC cliente tiene múltiples monitores. |
| | Pause todas las cámaras que estén funcionando en el modo secuencial en cualquier momento, con el fin de no perder ningún evento. |
| G | Vuelve a cargar la página. |
| į | Muestra la versión del cliente CMS y la dirección del sitio web de QNAP Security. |
| • | Cierra sesión del cliente CMS. |
| | Cuando se active una alarma, este icono empezará a destellar y los usuarios pueden hacer clic en este botón para entrar en el modo de alarma. |

Iconos y descripción de la lista de dispositivos de entrada:

| Icono | Descripción |
|-------------|--|
| | Los NVR que se han añadido al sistema. |
| | Las cámaras IP que se han añadido al sistema. |
| <i>Ş</i> 2, | Este icono muestra que hay varias capas en el E-map. Haga clic en el icono |
| 2 | para entrar en la siguiente capa de grupos de E-map. |
| (4) | Haga clic en para seleccionar E-maps de una sola capa. Cuando |
| | seleccione un E-map, el icono se transformará en |

Nota:


- Al habilitar o deshabilitar la grabación manual, no se afectarán las tareas de grabación programadas o de alarma. Ellos son procesos independientes.
- De forma predeterminada, las instantáneas se guarden en "My Documents" (Mis Documentos) o "Documents" (Documentos)>"Snapshots" (Instantáneas) (en Windows.)
- Si la hora de la instantánea no es consistente con la hora actual en la cual se tomó la instantánea, esto se debe a un error del entorno de red y no del sistema.
- La alarma de eventos solamente se puede configurar en el NVR. Los usuarios solamente pueden habilitar o deshabilitar el CMS para recibir alarmas.
- Cuando la función de zoom digital se habilite en múltiples cámaras IP, el rendimiento del zoom se afectará si el rendimiento del equipo disminuye.

Cuando se haga clic derecho en un canal de cámara en la página de bits en directo, puede que las siguientes funciones no estén disponibles dependiendo del modelo de cámara IP:

- Conectarse a la página de inicio de la cámara.
- Configuración de la cámara: abre la página de configuración de la cámara IP (Consulte la configuración de la cámara en el manual del usuario de NVR para más detalles).
- Posiciones predefinidas: selecciona las posiciones predefinidas de una cámara PTZ.
- Crucero automático: configura las cámaras PTZ a crucero de acuerdo a las posiciones predefinidas y al tiempo de permanencia definido para cada posición predefinida.
- Control PTZ: Control de cámara en Pan, inclinación o zoom.
- Zoom digital: Habilitar o deshabilitar el zoom digital.
- Mantener la relación de aspecto.
- Ajustar transmisión en directo: transmisión auto/prioridad de calidad/prioridad de rendimiento/grabación.
- Carrusel: cambia manualmente a la siguiente o última cámara en el modo secuencial.

3.15.1 Página de vistas en directo

Después de configurar correctamente el diseño del canal, los vídeos en directo de la cámara IP se mostrarán en la página de vistasen directo. Haga clic en la página de monitorización para usar las características admitidas. Tenga en cuenta que el panel de control de la cámara PTZ de la parte inferior izquierda de la pantalla solamente se puede usar después de seleccionar un canal desde la página de monitorización (el fotograma del canal cambiará a color naranja y canal seleccionado se convertirá en un canal activo).





Estado de la cámara

El estado de la cámara se indicará por medio de los iconos mostrados a continuación:

| Icono | Estado de la cámara |
|-------|--|
| (S 0) | Indica que la cámara está en el modo de grabación programado o continuo. |
| Mo | Indica que el modo de grabación manual está habilitado para la cámara. |
| A | Indica que la cámara actualmente se está activando para grabar por medio |
| | de la administración avanzada de eventos del NVR ("Camera |
| | Settings"(Configuración de cámaras) > "Alarm Settings" (Configuración de |
| | alarmas) >"Advanced Mode" (Modo avanzado)). |
| | Indica que esta cámara IP admite la función de audio. |
| | Indica que esta cámara IP admite el control PTZ. |
| P | Indica que el zoom digital está habilitado. |

Los canales vistos más frecuentemente se pueden arrastrar hasta la barra de herramientas principal como accesos directos. Para eliminar un acceso directo, haga clic derecho en él y seleccione "Delete Shortcut" (Eliminar acceso directo).






Nota: se admiten como máximo cinco accesos directos en la barra de herramientas principal (incluyendo vistas en directo de la cámara y E-maps).

Iconos y descripción de la barra de herramientas principal:


| Icono | Descripción |
|-------|----------------------------|
| | Vista de un solo canal |
| | Vista de 4 canales (2x2) |
| | Vista de 6 canales (1+1+4) |
| | Vista de 6 canales (1+5) |
| | Vista de 8 canales (1+7) |
| | Vista de 9 canales (3x3) |
| | Vista de 10 canales (2+8) |
| | Vista de 12 canales |
| | Vista de 13 canales (1+12) |
| | Vista de 16 canales (4x4) |
| 5×5 | Vista de 25 canales (5x5) |
| 6×6 | Vista de 36 canales (6x6) |
| 7×7 | Vista de 49 canales (7x7) |
| 8×8 | Vista de 64 canales (8x8) |

3.15.2 Marcadores


El cliente CMS suministra marcadores rápidos y detallados para revisar la instantánea de un canal de la página de vídeo en directo.



Marcador rápido : Seleccione un canal de vista en directo y haga clic en .



Marcador detallado : Para editar el contenido del marcador, seleccione un canal de vista en directo y haga clic en . Ingrese el título y la descripción.



Para revisar marcadores, siga estos pasos:


- 1. Haga clic en el botón reproducción de la página de monitorización o en la página de administración.
- 2. Haga clic en el marcador para ver el contenido. También puede guardar la instantánea, imprimir o eliminar el marcador.



Nota: cuando se definan varios marcadores en menos de dos minutos, se agruparán y ordenarán de acuerdo a la hora para facilitar la búsqueda.

3.15.3 Control de la cámara PTZ

El término "PTZ" significa "Pan(Panorámica)/Tilt(Inclinación)/Zoom". Use el panel de control de la cámara PTZ del CMS para ajustar el ángulo de visualización de una cámara IP que admita los controles PTZ. El soporte de los controles PTZ varía dependiendo de los modelos de las cámaras. Consulte el manual del usuario de las cámaras IP para más información. Tenga en cuenta que la función de zoom digital se deshabilitará cuando se esté usando la función PTZ.



Iconos y descripciones del panel de control de la cámara PTZ:

| Icono | Descripción |
|-------|---|
| • | Lista de posiciones predefinidas: |
| | Conéctese a la página web de la cámara IP para personalizar las |
| | posiciones predefinidas y de forma conveniente y rápida dirigir |
| | la cámara al punto presente. |
| | Iniciar sesión en la página principal de la cámara IP |
| | especificada: |
| | Seleccione una cámara IP y haga clic en este botón para |
| | conectarse a la página web de dicha cámara IP. |
| | Foto instantánea: |
| | Tome una instantánea del canal de la cámara seleccionada |
| | actualmente. Después de que la instantánea aparezca, puede |
| | hacer clic derecho en ella para guardarla en el equipo local. |
| | Grabación manual: |
| | Inicia o cancela la grabación (para administradores del sistema |
| | solamente). |


| Icono | Descripción |
|--------------|--|
| 31 | Habilitar "Clic y continuar": |
| | Haga clic en el canal de la cámara en cualquier punto para |
| | alinearlo con el centro de la pantalla. |
| | Ajustar la imagen a la ventana / Mantener la relación de |
| | aspecto (Aplicar a todo): |
| | Ajusta el canal de vista en directo a su ventana o mantiene la |
| | relación de aspecto para todos los canales de la pantalla de vista |
| | en directo. |
| ۲۵٦ | Zoom digital: |
| [A] | Seleccione una cámara IP y haga clic en este botón para |
| | habilitar el zoom digital. Esta función también se puede habilitar |
| | haciendo clic derecho en la ventana de monitorización. |
| 0 0 | Zoom para Acercar/Alejar: |
| | Haga clic en estos botones para aplicar Zoom para |
| | Acercar/Alejar a una cámara PTZ, si dicha cámara admite zoom |
| | digital. Cuando el zoom digital esté habilitado, los botones se |
| | pueden usar para aplicar digitalmente Zoom para Acercar/Alejar |
| | a la cámara. |
| | Entrada de audio: |
| (6) | Habilita/deshabilita la entrada de audio la cámara. |
| 110 | Soporte de audio (opcional): |
| | Activa o desactiva el soporte de audio para la página de vista en |
| | directo. |
| [A] [O] | Control de enfoque: |
| | Ajusta el enfoque de la cámara (si la cámara admite esta |
| | característica). |
| 0 | Marcador rápido: |
| | Añade un marcador a la imagen de vídeo instantánea para vista |
| | en directo. |
| 0, | Marcador detallado: |
| | Introduce los detalles de una imagen que tenga un marcador. |
| | Panorámica e inclinación: |
| F | Haga clic en estos botones para aplicar panorámica o inclinación |
| (A) | a la cámara (si la cámara admite estos controles.) |
| | |
| F - 4 | |
| | |

3.15.4 Crucero automático

La característica de crucero automático se usa para configurar las cámaras PTZ a crucero de acuerdo a las posiciones predefinidas y al tiempo de permanencia definido para cada posición.

Para usar la característica de crucero automático, siga estos pasos:


1. Haga clic derecho en el canal de la cámara PTZ dela página de vista en directo. Seleccione "Auto Cruising" (Crucero automático) > "Settings" (Configuración).




2. Permite ver la posición predefinida de una cámara.



3. Añadir un punto predefinido: para añadir una posición predefinida para el crucero automático, seleccione un "Preset Name" (Nombre predefinido) desde el menú desplegable e introduzca el tiempo de permanencia (intervalo, en segundos). Haga clic en "Add" (Añadir).



4. Actualizar una posición predefinida: para cambiar las especificaciones de la lista, resalte el elemento. Seleccione otra posición predefinida desde el menú desplegable y cambie el tiempo de permanencia (intervalo). Haga clic en "Update" (Actualizar).



5. Eliminar: para eliminar una especificación, resalte el elemento de la lista y haga clic en "Delete" (Eliminar). Para eliminar más de una configuración, presione y sostenga la tecla CTRL del teclado y seleccione la configuración. Haga clic en "Delete" (Eliminar).



6. Después de configurar el crucero automático, seleccione "Enable auto cruising" (Habilitar crucero automático) y luego haga clic en "OK" (Aceptar). La cámara PTZ iniciará el crucero automático de acuerdo a la configuración.

Nota:

- El tiempo de permanencia predeterminado (intervalo) de la posición predefinida de 5 segundos. Introduzca 5–9999 segundos para esta especificación.
- El sistema admite máximo 10 posiciones predefinidas (las primeras 10) configuradas en las cámaras PTZ. Se pueden configurar máximo 20 especificaciones de crucero automático. En otras palabras, se admiten máximo 10 selecciones del menú desplegable y 20 especificaciones de la lista de crucero automático.
- El nombre de una posición predefinida solamente se puede especificar en idiomas diferentes al inglés si la cámara lo admite.

3.15.5 Modo de alarma (Lista de alarmas & Registro de eventos)

Cuando se muestre una alarma, haga clic en el icono para ver la información de ella. Los registros de eventos se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Si el E-map de la cámara de alarmas se carga, se pueden ver la ventana de visualización emergente instantánea y los registros de eventos. Consulte el Capítulo 3.3.7 para más detalles.



Nota: la alarma primero se debe configurar en el NVR. Luego vaya aconfiguración de administración de eventos en el CMS para habilitar la entrada de alarma de la cámara, de


tal manera que el CMS puede recibir las alarmas del NVR. Consulte los <u>Capítulos 6 (P+F)</u> para más detalles.

Cuando se active una alarma, mueva el puntero del ratón hacia el icono y la información de la alarma se mostrará. Haga doble clic en el símbolo de la cámara para abrir la ventana emergente de visualización instantánea de cámaras y luego haga clic en el icono de parar para borrar el registro de la alarma. Haga doble clic en el icono de la cámara para que aparezca una ventana emergente en directo de la cámara. Si posteriormente hace clic en el botón maximizar de la parte superior derecha de la ventana, el vídeo ocupará la vista de un canal para que usted monitorice inmediatamente la cámara donde se presentó la alarma. Haga clic en el botón cerrar o restaurar para regresar al E-map.



Cuando mueva el puntero del ratón hacia la instantánea de la alarma, en la lista de alarmas de la derecha, se mostrarán la información de la cámara y el contenido de la alarma.

Nota: solamente se pueden guardar 150 registros en los registros de eventos.



El contenido de un registro de eventos incluye el nivel de eventos de la alarma, el nombre del dispositivo (NVR), el nombre de la cámara, la hora y la fecha en que ocurrió un evento y los detalles de la alarma.

Nota: la lista de alarmas se puede desactivar, y de esta manera, para realizar un evento, se aconseja comprobar sus archivos de grabación para más detalles...

| Icono | Descripción |
|----------|--|
| a | Abre el E-map de la cámara activada por alarma. |
| <u></u> | Abre la vista en directo de la cámara activada por alarma. |
| 0 | Muestra la ventana emergente de la vista en directo para la cámara activada por alarma. |
| | Inmediatamente reproduce el vídeo de 15 segundos antes o después de que la alarma se active. |
| | Desactiva la alarma de la cámara en la lista. Tenga en cuenta que si una cámara activa una nueva alarma, la alarma correspondiente se mostrará otra vez. |
| _ | activa una nueva alarma, la alarma correspondiente se mostrara otra vez. |

3.15.6 **E-map**

Seleccione la pestaña E-map de la parte izquierda, haga doble clic o arrastre el E-map hasta la pantalla principal a monitorizar.




Nota: para obtener más información sobre carga de E-maps, configuración relacionada con E-maps y la configuración de los íconos de la cámara en el E-map, consulte el Capítulo 5.8.

Un E-map suministra sobre la información sobre herramientas relacionada con la información de la cámara. Haga doble clic en el icono de la cámara para abrir la ventana emergente de vista en directo, arrastre y mueva la ventana o ajuste el tamaño de la pantalla.


Nota: un máximo de 5 ventanas emergentes de vistas en directo se pueden abrir en el E-map al mismo tiempo.




Haga clic en el botón maximizar de la parte superior derecha de la ventana emergente de vista en directo para expandirla. Haga clic en el botón cerrar o restaurar para regresar al E-map original.



Además de la característica de ventana emergente de vista en directo, se pueden enlazar y agrupar múltiples E-maps. Haga doble clic en un icono del E-map en el E-map para abrir otro E-map. Tenga en cuenta que el icono de un E-map actúa como un enlace. De tal manera, que los usuarios pueden entrelazar diferentes y E-maps para cambiarse rápidamente entre ellos.



El E-map suministra una variedad de características y la configuración relevante al E-map se cubre en el capítulo 3.12.




Después de que una alarma de cámaras se active en el NVR, se mostrará la información de la alarma.

Iconos y descripciones de un E-map:


| Icono | Descripción |
|--------------|--|
| \$ 2, | E-map de múltiples capas: |
| \geq | Este icono muestra que hay varias capas en el E-map. Haga clic en el icono |
| | para entrar en la siguiente capa de grupos de E-map. |
| | E-map de una sola capa: |
| | Haga clic en para seleccionar E-maps de una sola capa. Cuando |
| | seleccione un E-map, el icono se transformará en |
| /\$ | Enlaces de E-maps: |
| - | Haga doble clic en este icono para enlazar otros E-maps. |
| | NVR: |
| | El icono del NVR solamente se suministra para que los usuarios puedan |
| | encontrar una ubicación de NVR en el mapa. |

3.15.7 Modo de múltiples monitores

Haga clic en el icono en la pantalla de vista en directo para configurar múltiples monitores, si múltiples monitores (dos a cuatro) están conectados al PC cliente



El sistema recuperará automáticamente la configuración de la pantalla del sistema operativo. Para identificar la pantalla, haga clic en "Identify" (Identificar). Luego, especifique la función de la pantalla desde el menú desplegable y las opciones incluyen: Ninguno (no muestra nada), vista en directo y E-map.



A continuación se presenta un ejemplo del modo de múltiples monitores (pantalla de vista en directo en el primer monitor y E-map en el segundo monitor).




3.16 Reproducción

Usando el cliente de CMS, usted puede reproducir archivos de grabación de un NVR en la página de reproducción.

3.16.1 Página de reproducción de vídeo

Para cambiar a la página de reproducción de vídeo, haga clic en el botón de reproducción de la página de administración o de monitorización. Puede buscar y reproducir los archivos de grabación en varios servidores NVR. Para regresar a la página de vista en directo, haga clic en . Para ingresar a la página de administración del sistema, haga clic en .



Nota: se necesita el derecho de acceso de reproducción para reproducir archivos de vídeo. Para configurar los derechos de acceso, consulte el Capítulo 5.9.1.

Los íconos y la descripción de la página de reproducción de vídeo se muestran a continuación:


| Icono | Descripción |
|------------|--|
| | Lista de reproducción de un solo canal. |
| | Lista de reproducción de 4 canales. |
| | Lista de reproducción de 9 canales. |
| | Lista de reproducción de 16 canales. |
| 1 | Exportar vídeo: exporta un clip de vídeo al introducir el intervalo de tiempo de la reproducción. |
| (c) | Audio (opcional): habilita o deshabilita la función de audio. |
| Q | Zoom digital: habilita o deshabilita la función de zoom digital. |
| Q Q | Zoom para Acercar/Alejar: Haga clic en estos botones para aplicar Zoom para Acercar/Alejar a una cámara PTZ, si dicha cámara admite zoom digital. Cuando el zoom digital esté habilitado, los botones se pueden usar para aplicar digitalmente Zoom para Acercar/Alejar a la cámara. |
| | Establecer el intervalo de reproducción: Establezca el intervalo de tiempo entre los puntos de inicio y fin de un clip para reproducción. Este intervalo no puede superar 24 horas. |
| | Ajustar la imagen a la ventana/mantener la relación de aspecto: Ajuste la proporciones de todos o solamente el vídeo actual dependiendo del modo de reproducción sincrónico o asincrónico. |
| | El modo de reproducción sincrónico o asincrónico en el diseño de múltiples vistas: establezca el modo de reproducción de tal manera que tenga el mismo tiempo de reproducción o el tiempo de reproducción independiente para cada canal, pero todo en el mismo intervalo. |
| • | Marcador rápido: Asigna un marcador a una imagen instantánea de la cámara. |

| Icono | Descripción |
|-------|--|
| | Lista de reproducción de un solo canal. |
| | Marcador detallado: |
| 9/ | Permite introducir los detalles de un marcador de una imagen |
| | instantánea de la cámara. |
| ► II | Reproducir/pausar un vídeo. |
| • | Parar. |
| 4 | Reproducción inversa. |
| 44 | Desacelerar/Acelerar. |
| H | Fotograma anterior/Fotograma siguiente. |

Reproducción de archivos de grabación:

Siga los pasos mostrados a continuación para reproducir los archivos de grabación en un servidor NVR remoto:


1. Seleccione la parte superior reproducción en una sola vista o en varias.




2. Arrastre y suelte una cámara en la ventana de reproducción.




3. Establecer el intervalo de reproducción. El intervalo no puede superar 24 horas.




4. Después de configurar el tiempo de inicio y finalización, las barras verdes, que representan los archivos de grabación normales, y las barras rojas, que representan los archivos de grabación de alarmas, se mostrarán en la línea de tiempo.




5. Haga clic en o directamente en la línea de tiempo para reproducir el vídeo. El tiempo del NVR para cada canal se muestra en su respectiva pantalla. De forma predeterminada, la relación de aspecto se mantiene para cada cámara.



6. Haga clic en las partes verdes de una línea de tiempo para ver la imagen de la cámara en el correspondiente punto de tiempo. Use la lupa para aplicar zoom para acercar o alejar en la línea de tiempo. Cuando se mueva el puntero del ratón a un punto del tiempo correspondiente en la línea de tiempo, aparecerá la información sobre herramientas con la información de tiempo.






Nota:

- Las partes verdes de la línea de tiempo representa los intervalos para los archivos de grabación continua.
- Después de arrastrar una cámara a la pantalla y sus archivos de grabación se estén reproduciendo, esa ventana de canales se reserva solamente para esa cámara hasta que el proceso de reproducción actual se detenga y la luz del estado de la cámara cambie a rojo.
- Las partes rojas de las barras verdes de la línea de tiempo representan los intervalos para los archivos de grabación de alarmas. Para usar esta característica, haga la configuración en "Camera settings" (Configuración de cámara) > "Alarm settings" (Configuración de alarma) en el NVR.


Haga doble clic en el título de una cámara para ver sus archivos de grabación en el modo de un solo canal. Haga doble clic en el título otra vez para regresar al modo de visualización original.






3.16.2 Reproducción de múltiples vistas

Reproduce los archivos de grabación de un máximo de 16 cámaras IP simultáneamente.



De forma predeterminada, el tiempo de reproducción de múltiples vistas está sincronizado.




Para reproducir cada canal independientemente usando el modo de múltiples vistas, haga




clic en el botón de sincronización

para cancelar la sincronización primero.




En el modo de reproducción asincrónica, la línea de tiempo se puede ajustar a la reproducción en diferente tiempo para cada canal respectivamente.

Nota: mientras cambia al modo asincrónico, usted puede reproducir cada canal de forma independiente, pero solamente dentro del mismo intervalo de tiempo.



Nota: Haga clic en para alinear las marcas de tiempo de todos los canales de acuerdo a las del canal activo (el canal que esté seleccionando). Por ejemplo, la marca de tiempo de todos los canales reproducidos es diferente en la figura anterior. Después de

hacer clic en , la marca de tiempo de todos los canales de la figura siguiente se alineará y se reproducirá con base en el canal cuatro (el canal activo).



3.16.3 Exportar archivos de vídeo

Siga las instrucciones mostradas a continuación para convertir los archivos de grabación del NVR al formato AVI y guárdelos en el equipo local.


Nota: los derechos de acceso de reproducción de la cámara se deben definir antes de poder usar esta característica.

- 1. Seleccione un NVR de la lista de contenidos de la izquierda, arrastre y suelte un canal (icono de una cámara) para reproducirse en la ventana de reproducción de la parte derecha.
- 2. Haga clic en (establecer el intervalo de reproducción) para seleccionar el intervalo.

3. Seleccione el canal para el cual le gustaría exportar los archivos de vídeo y haga clic en




(exportar archivos de vídeo) del panel.



Nota: solamente se pueden seleccionar las partes verdes y rojas de la línea de tiempo para exportar archivos de vídeo.

4. Introduzca la ruta de almacenamiento y el nombre del archivo de vídeo y haga clic en "Export" (Exportar). Puede ver el vídeo en la ventana de vista previa correspondiente. El tiempo necesario para exportar los archivos varía dependiendo del rendimiento del equipo.




Capítulo 4 Registros del servidor

Los registros CMS se dividen en registro de eventos, registros de servicio y registros del sistema. Entre ellos, los registros de eventos se muestran en la página principal de monitorización y los dos tipos de registros restantes están en la configuración/registros del servidor. Además de los registros de la página principal de monitorización, usted puede cambiar a la página anterior o siguiente y actualizar la página para comprobar otros registros disponibles.

Nota: actualmente, el sistema CMS solamente admite registros de eventos en inglés.

4.1 Registros de eventos


Después de haber habilitado el modo de alarma, los siguientes registros de eventos de la cámara se grabarán y se mostrarán en la parte inferior de la página: error en la conexión de la cámara IP, detección de movimiento o autenticación de permisos de la cámara IP.



Para cada registro, su nivel de prioridad, nombre de dispositivo, nombre de cámara, fecha y hora del evento, y la descripción se muestran de izquierda derecha y los registros más antiguos (el primero y los 150 registros más antiguos) se sobrescribirán automáticamente.

4.2 Registros de servicios


Haga clic en "Server Log" (Registros del servidor) de la página de configuración y luego en la pestaña "System Event" (Eventos del sistema) para mostrar todos los registros de servicios. Cada registro mostrado se graba desde el último inicio de sesión hasta el actual. El contenido de registros tiene que ver con las comunicaciones, que incluye mensajes, advertencias y errores, entre las aplicaciones del sistema CMS y el PC, Servidor de CMS u otros dispositivos NVR.



Para cada registro, su fecha y hora, nivel del evento, nombre de usuario, dirección IP, nombre del dispositivo, contenido de registros y el estado, se muestran de izquierda a derecha.

4.3 Registros del sistema


El segundo elemento de la configuración del sistema son los registros del sistema. El rango de grabación es el intervalo desde el último inicio de sesión hasta el actual. El contenido es el contenido de los eventos que se presentan en el nivel inferior del sistema CMS, con los problemas que se presenten entre el sistema subyacente y otros dispositivos, tales como mal funcionamiento del sistema. Usted puede ver los registros de eventos como la base para diagnosticar problemas del sistema.



De izquierda a derecha, se muestran los siguientes detalles de registros: hora, nivel del evento, nombre del usuario, dirección IP, nombre del dispositivo (Todos los nombres que se muestren aquí aparecerán como "System" (Sistema),) el resumen de eventos y el estado.

4.4 Registros de eventos del NVR


En cuanto al nombre se refiere, los registros de eventos del NVR son registros de eventos asociados con un NVR o cámaras IP. Haga clic en "Server Log" (Registros del servidor) de la página de configuración y luego en la pestaña "NVR Event" (Eventos del sistema) para mostrar todos los registros de eventos del NVR. Cada registro mostrado se graba desde el último inicio de sesión hasta el actual.



Para cada registro, su fecha y hora, nivel del evento, nombre de usuario, dirección IP, nombre del dispositivo, (por ahora, el nombre será solamente NVR o cámara). El contenido de eventos y el estado se muestran de izquierda a derecha.

4.5 Usuarios en línea

Para comprobar los usuarios en línea actuales, haga clic en "Server Log" (Registro del servidor) de la página de configuración y luego haga clic en la pestaña "ON-Line Users" (Usuarios en línea). Haga clic en los botones "Previous" (Anterior), "Next" (Siguiente) y "Refresh" (Actualizar) de la parte de inferior derecha de la pantalla para mostrar otros usuarios en línea.



Capítulo 5 Administración del servidor CMS

5.1 Configuración General

5.1.1 Administración del Sistema

Introduzca el nombre del servidor CMS. El nombre del sistema admite máximo 14 caracteres y se puede usar una combinación de letras (a-z, A-Z), números (0-9) y (-). No se permiten usar el espacio (), el punto (.) o números aislados.



Especifique el número de puerto usado para la conexión del sistema y el valor predeterminado es 8080.

Activar Conexión segura (SSL)

Para permitirles a los usuarios conectarse al servidor CMS, active la conexión segura (SSL) e introduzca el número del puerto. Si la opción "Force secure connection (SSL) only" (Forzar conexión segura (SSL) solamente) está habilitada, los usuarios solamente se podrán conectar al servidor CMS por medio de la conexión HTTPS.

5.1.2 Fecha y hora

Ajustar la fecha, hora y huso horario de acuerdo a la ubicación actual. Si la configuración es incorrecta, las marcas de tiempo (la hora en que ocurre un evento) en los archivos de grabación serán imprecisas.



Sincronizar con la hora de su equipo

Para sincronizar la hora del servidor CMS con la hora de su equipo, haga clic en "Update Now" (Actualizar ahora).

Sincronizar automáticamente con un servidor de tiempo de Internet

Active esta opción para sincronizar la fecha y la hora del NAS automáticamente con un servidor NTP (Protocolo de Hora de Red). Introduzca la dirección IP o el nombre del dominio del servidor NTP. Por ejemplo, time.nist.gov, time.windows.com. Luego introduzca el intervalo de tiempo para la sincronización.

Nota: la sincronización de la primera hora puede tomar varios minutos para completarse.


5.1.3 Hora de verano

Si su región adopta la hora de verano (DST), active la opción "Adjust system clock automatically for daylight saving time" (Ajustar la hora del sistema automáticamente a la hora de verano) y luego haga clic en "Apply" (Aplicar). Se mostrará el horario más reciente de DST del huso horario especificado en la sección "Date and Time" (Fecha y Hora). La hora del sistema se ajustará automáticamente de acuerdo a DST.

Si su región no adopta DST, las opciones de esta página no estarán disponibles.



Para introducir la tabla de la hora de verano manualmente, seleccione la opción "Enable customized daylight saving time table" (Habilitar la tabla de la hora de verano personalizada). Haga clic en "Add Daylight Saving Time Data" (Agregar datos de la hora de verano) e ingrese la programación de la hora verano. Luego, haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar la configuración.



5.1.4 **Idioma**

Seleccione el idioma que CMS use para mostrar los archivos y directorios.


Nota: todos los archivos y directorios de CMS se crearán usando la codificación Unicode. Si

su PC no admite la codificación Unicode, seleccione el mismo idioma del sistema operativo de su PC con el fin de ver los archivos y directorios del sistema apropiadamente.



5.1.5 Grado de dificultad de la contraseña

Especificar las reglas de la contraseña. Después de aplicar la configuración, el sistema automáticamente comprobará la validez de la contraseña nueva.



5.2 Configuración de la red


5.2.1 **TCP/IP**

(i) Dirección IP

En esta página, puede hacer la configuración de TCP/IP del servidor CMS. Haga clic en el botón Editar () para editar la configuración de la red (Propiedades de TCP/IP, como se describe en los siguientes párrafos). Para el servidor CMS con dos puertos LAN, los usuarios pueden conectar las dos interfaces de red a dos conmutadores diferentes y configurar TCP/IP. El servidor CMS adquirirá dos direcciones IP, las cuales permitirán el acceso desde dos subredes diferentes. Esto se conoce como configuración de múltiples direcciones IP. Cuando use QNAP Finder para detectar la dirección IP de CMS, se mostrará la dirección IP de Ethernet 1 en la LAN 1 solamente, y la dirección IP de Ethernet 2 se mostrará en la LAN 2 solamente.



Haga clic en el botón Editar (), como se describió anteriormente para abrir la página "TCP/IP Property" (Propiedades de TCP/IP) y haga la siguiente configuración:



Velocidad de la red

Selecciona la velocidad de transferencia de la red de acuerdo al entorno de la red al cual esté conectado el servidor CMS. Seleccione negociación automática para que el sistema ajuste la velocidad de transferencia automáticamente.

Obtener automáticamente la configuración de la dirección IP a través de DHCP Si la red admite DHCP, seleccione esta opción para que el servidor CMS obtenga la dirección IP y la configuración de la red automáticamente.

Use la dirección IP estática

Para usar la dirección IP estática para la conexión de red, introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela predeterminada.

Habilitar el servidor DHCP

Un servidor DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host) asigna las direcciones IP a los clientes de una red. Seleccione "Enable DHCP Server" (Habilitar el servidor DHCP) para configurar el servidor CMS como servidor DHCP si no hay ninguno en la red local donde el servidor CMS se encuentre.

Nota:

- No habilite el servidor DHCP si ya existe uno en la red local para evitar que la dirección
 IP tenga conflictos o se presenten errores de acceso a la red.
- La opción del servidor DHCP está disponible para Ethernet 1 solamente cuando los dos puertos de LAN del servidor CMS de LAN dual están conectados a la red y configurados con dirección IP autónoma.

IP de inicio, IP de fin y tiempo de concesión: Configure el rango de direcciones IP asignadas por el servidor CMS a los clientes DHCP y el tiempo de concesión. El tiempo de concesión se refiere al tiempo en que una dirección IP se asigna a los clientes. Durante ese tiempo, la dirección IP se reservará al cliente asignado. Cuando el tiempo de concesión expire, la dirección IP se asignará a otro cliente.

(ii) Pasarela predeterminada

Seleccione la configuración de la pasarela. Tenga en cuenta que debe seleccionar el primer puerto de LAN para la pasarela predeterminada, si los dos puertos de LAN están conectados a la red.

(iii) Servidor DNS

Servidor DNS principal: introduzca la dirección IP del servidor DNS primario. Este servidor suministrará el servicio DNS para disolver los nombres de dominio de redes externas para el servidor CMS.


Servidor DNS secundario: introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario. Ese servidor será el segundo servidor para suministrar el servicio DNS para el servidor CMS.

Nota:

- Póngase en contacto con el ISP o el administrador de red para obtener la dirección IP de los servidores DNS primarios y secundarios. Cuando el cliente CMS necesite el nombre de dominio para conectarse al servidor CMS, el cliente necesita al menos una dirección IP del servidor DNS para establecer una conexión apropiada de la dirección URL. De lo contrario, puede que la función no opere de manera apropiada.
- Si selecciona obtener la dirección IP por medio de DHCP, no hay necesidad de configurar los servidores DNS primarios y secundarios. En este caso, introduzca "0.0.0.0".

5.2.2 **DDNS**

Para permitir el acceso remoto al servidor CMS usando un nombre de dominio en vez de una dirección IP dinámica, habilite el servicio DDNS.



CMS admite los siguientes proveedores DDNS:


http://www.dyndns.com, http://update.ods.org, http://www.dhs.org, http://www.dyns.c
x, http://www.3322.org, http://www.no-ip.com。

5.2.3 **IPv6**

CMS admite la conectividad IPv6 con configuraciones de direcciones "stateless" (Sin estados) y RADVD (Daemon de Publicidad de Enrutador) para IPv6, RFC 2461 para permitir que los hosts de la misma subred, adquieran las direcciones IPv6 del CMS de forma automática.



Para usar esta función, seleccione la opción "Enable IPv6" (Habilitar IPv6) y luego haga clic en "Apply" (Aplicar). El CMS se reiniciará. Después de que el sistema se haya reiniciado, inicie sesión en la página IPv6 nuevamente. Se mostrará la interfaz de configuración IPv6. Haga clic en el botón Editar para editar la configuración.



Configuración automática de IPv6

Si un enrutador habilitado con IPv6 está disponible en la red, seleccione esta opción para permitir al servidor CMS adquirir la dirección IPv6 y las configuraciones automáticamente.

Usar direcciones IP estáticas

Para usar una dirección IP estática, introduzca la dirección IP (Por Ej., 2001:bc95:1234:5678), la longitud del prefijo (Por Ej., 64), y la dirección de la pasarela para el CMS. Puede contactar al Proveedor de Servicios de Internet (ISP) para obtener información sobre el prefijo y la longitud del prefijo.


Active el Daemon de Publicidad del enrutador (radvd)
 Para configurar el servidor CMS como un host IPv6 y distribuir las direcciones IPv6 a los clientes locales que admitan IPv6, habilite esta opción e introduzca el prefijo y la longitud del prefijo.

Servidor DNS IPv6

Ingrese el servidor DNS preferido en el campo superior y el servidor DNS alterno en el inferior. Póngase en contacto con el ISP o el administrador de la red para obtener la información. Si selecciona la configuración automática de IPv6, deje estos campos como "::".

5.3 Administración de energía

Puede reiniciar o apagar el servidor CMS y especificar el comportamiento del servidor CMS después de restablecer la alimentación eléctrica.



Reiniciar/Apagar

Reinicia o apaga el servidor CMS inmediatamente.

Si usted trata de reiniciar o apagar el servidor CMS desde la interfaz basada en la web o desde el panel LCD (si está disponible) cuando un trabajo de replicación remota esté en proceso, el servidor CMS le pedirá que ignore o no el trabajo de replicación en ejecución.

Configuración del modo EuP

EuP (también productos que usan energía) es una directiva de la Unión Europea (EU) designada para mejorar la eficiencia energética de los dispositivos eléctricos, reducir el uso de sustancias peligrosas, aumentar el proceso de reciclaje de productos y mejorar la protección del medio ambiente de los productos.

Cuando EuP esté habilitado, se aplicará la siguiente configuración, de tal manera que el servidor CMS mantenga bajo consumo de energía (menos de 1W) cuando el servidor CMS esté apagado:

Activación por LAN: desactivado

 Consumo de corriente alterna CA: el servidor CMS permanecerá apagado después de que se restaure la alimentación eléctrica producto de una interrupción.

Cuando EuP esté habilitado, el consumo de energía del servidor CMS es un poco mayor a 1W cuando el servidor CMS esté apagado. EuP está deshabilitado de forma predeterminada; por lo tanto, usted puede usar las funciones de Activación por LAN, reanudación de la alimentación de CA de forma apropiada.

Esta característica solamente la admiten ciertos modelos de servidores CMS. Visite http://www.qnapsecurity.com/pro detail featurecms.asp?p id=273 para obtener detalles

Configure Activación por LAN

Active esta opción para permitirles a los usuarios suministrar alimentación al servidor CMS de forma remota por medio de la función Activación por LAN. Note que si se eliminan físicamente la conexión de energía (en otras palabras, el cable de alimentación eléctrica está desconectado) cuando el servidor CMS esté pagado, la función Activación por LAN no operará, incluso si se suministra la alimentación eléctrica posteriormente.

Cuando la alimentación de CA se reanude

Configure el servidor CMS para reanudar en el Estado previo de encendido o apagado, encender o apagar cuando se reanude la alimentación de CA después de una interrupción.

5.4 Especificaciones de copias de seguridad/restauración



Copia de seguridad de las configuraciones del sistema

Para hacer copia de seguridad de todas las configuraciones, incluyendo las cuentas de usuarios, los nombres de servidores, la configuración de la red, etc., haga clic en "BACKUP" (Copia de seguridad). Si el sistema le solicita que abra o guarde el archivo de imagen de la copia de seguridad, seleccione "Save" (Guardar).

Restauración de la configuración del sistema


Para restaurar toda la configuración, haga clic en "Browse" (Examinar) para seleccionar un archivo de configuración previamente guardado y luego haga clic en "Restore" (Restaurar).

5.5 Registros del sistema

5.5.1 Registros de eventos del sistema

El servidor CMS puede almacenar 32.768 registros de eventos recientes, incluyendo advertencias, errores y mensajes de información. Si el servidor CMS no funciona correctamente, consulte el registro de eventos para identificar y resolver el problema.

Consejo: haga clic en un registro para eliminarlo. Para borrar todos los registros, haga clic en "Clear" (Borrar).



5.5.2 Registros de conexión del sistema

El servidor CMS puede almacenar 32.768 registros de eventos recientes, incluyendo advertencias, errores y mensajes de información. Si el servidor CMS no puede iniciar sesión normalmente, consulte los registros de conexión del sistema para identificar y resolver el problema.

Haga clic en "Save" (Guardar) para guardar la información de los registros en formato de archivo CSV y en "Clear" (Borrar) para borrar todos los registros.



Nota: el sistema solamente admite registros de eventos en inglés.

5.5.3 Usuarios en línea

En esta página se muestra la información de los usuarios conectados en línea al servidor CMS por medio de los servicios de red.

Consejo: haga clic derecho en un registro para desconectar la conexión IP y bloquear la dirección IP.



5.6 Actualización del firmware

5.6.1 Actualización del Firmware mediante la página de administración Web



Nota: si el sistema está funcionando apropiadamente, no hay necesidad de actualizar el firmware.


Antes de actualizar el firmware del sistema, asegúrese de que tanto el modelo del producto como la versión del firmware sean correctos. Siga estos pasos para actualizar el firmware:

- Descargue las notas de la versión del firmware desde el sitio web de QNAP Security http://www.qnapsecurity.com. Lea las notas de la versión detenidamente para asegurarse de que necesita una actualización del firmware.
- 2. Descargue el firmware del servidor CMS y descomprima el archivo IMG en el equipo.
- 3. Antes de actualizar el firmware del sistema, haga copias de seguridad de todos los datos del disco del servidor CMS para evitar cualquier pérdida de datos potencial durante la actualización del sistema.
- 4. Haga clic en "Choose File" (Escoger archivo) para seleccionar la imagen correcta del firmware para actualizar el sistema. Haga clic en "UPDATE SYSTEM" (ACTUALIZAR EL SISTEMA) para actualizar el firmware.


La actualización del sistema puede tomar varios minutos dependiendo de las condiciones de la red. Debe esperar pacientemente. El servidor CMS le informará una vez que la actualización se haya completado.

5.6.2 Actualizar el sistema usando QNAP Finder


El servidor CMS se puede actualizar usando QNAP Finder. Seleccione el modelo del servidor CMS y escoja "Update Firmware" (Actualizar Firmware) desde el menú "Tools" (Herramientas).



Inicie sesión en el servidor CMS como administrador.



Busque y seleccione el firmware para el servidor CMS. Haga clic en "Start" (Iniciar) para actualizar el sistema.



Nota: los servidores CMS del mismo modelo de la misma red LAN, se pueden actualizar usando QNAP Finder al mismo tiempo. Solamente el administrador pude actualizar el sistema.

5.7 Restaurar los valores predeterminados

Para restablecer todos los valores predeterminados del sistema, haga clic en "RESET" (RESTABLECER) y luego haga clic en "OK" (Aceptar).



1

Precaución: cuando se presiona "RESET" (RESTABLECER) en esta página, todos los datos del disco, las cuentas de usuario, los recursos compartidos de red y la configuración del sistema se eliminarán y se restablecerán los valores predeterminados. Siempre haga copias de seguridad de todos los datos importantes y de la configuración del sistema antes de restablecer el servidor CMS.

5.8 Administración de discos

Esta página muestra el modelo, tamaño y el estado actual de los discos duros del servidor CMS. Usted puede formatear los discos duros y buscar bloques defectuosos de ellos.

5.8.1 Administración de Volumen




Configuración de discos Volumen de disco único Cada disco duro se usa como un disco autónomo. Si un disco duro se daña, toda su información se perderá.

División en bloques de volumen de discos RAID 0

RAID 0 (división en bloques de discos) combina 2 o más discos duros en un volumen más grande. Los datos se escriben en los discos duros sin ninguna información de paridad y sin redundancia.


La capacidad total de almacenamiento de un volumen de disco RAID 0 es igual a la suma de las capacidades de todos los discos duros miembros.



Volumen de discos espejos RAID 1

RAID 1 duplica los datos entre los discos duros para suministrar copia espejo de los discos. Para crear un arreglo RAID 1, se necesitan como mínimo 2 discos duros.

La capacidad total de almacenamiento de un volumen de disco RAID 1 es igual a la capacidad de almacenamiento del disco duro más pequeño.



Configuración de discos


Volumen de disco RAID 5

Los datos se dividen en bloques entre todos los discos duros en un arreglo RAID 5. La información de paridad se distribuye y almacena en cada disco. Si un disco duro miembro falla, el arreglo entra en el modo degradado. Después de instalar un disco duro nuevo para reemplazar el dañado, los datos se pueden reconstruir desde otros discos miembros que contengan la información de paridad.

Para crear un volumen de disco RAID 5, se necesitan como mínimo 3 discos duros.

La capacidad total de almacenamiento de un arreglo RAID 5 es igual a (N-1) * (la capacidad de almacenamiento del disco duro más pequeño). N es el número de discos duros del arreglo.


Ilustración



Volumen de disco RAID 6

Los datos se dividen en bloques entre todos los discos duros en un arreglo RAID 6. RAID 6 difiere de RAID 5 en que un segundo grupo de información de paridad se almacena en los discos miembros del arreglo. Admite la falla de dos discos duros.

Para crear un volumen de disco RAID 6, se necesitan como mínimo 4 discos duros. La capacidad total de almacenamiento de un arreglo RAID 6 es igual a (N-2) * (la capacidad de almacenamiento del disco duro más pequeño). N es el número de discos



| Configuración de discos | Ilustración |
|--|---|
| duros del arreglo. | |
| Volumen de disco RAID 10 RAID 10 combina 4 o más discos duros en una forma que se protejan los datos contra pérdidas de los discos no adyacentes. Suministra seguridad al hacer copia espejo de todos los datos en un conjunto secundario de discos mientras se usa la división en bloques a través de cada conjunto de discos con el fin de aumentar la velocidad de | RAID 10 RAID 1 A1 A3 A5 A5 A7 Disk 1 RAID 1 RAID 1 RAID 1 A2 A4 A6 A8 Disk 3 Disk 4 |
| transferencia de los datos. RAID 10 requiere un número par de discos duros (mínimo 4 discos duros). La capacidad almacenamiento de un volumen de discos RAID 10 es igual a (tamaño del disco con menor capacidad en el arreglo) * N/2. N es el número de discos duros del volumen. | |

5.8.2 Administración RAID

En esta página, usted puede llevar a cabo la migración del nivel RAID en línea y recuperar una configuración RAID.

En esta página, usted puede llevar a cabo la expansión de la capacidad RAID en línea (RAID 1, 5, 6, 10) y la migración del nivel RAID en línea (disco único, RAID 1, 5, 10), añadir un número de disco duro a una configuración RAID 5, 6 o 10, configurar un disco duro de repuesto (RAID 5, 6, 10) o recuperar una configuración RAID.



Precaución: cuando se esté realizando la sincronización de los discos duros, NO apague el servidor CMS como tampoco desconecte o conecte los discos duros

Intercambio en caliente de discos duros en una configuración RAID

El servidor CMS admite intercambio en caliente de discos duros. Cuando un disco duro de una configuración RAID falle, el disco dañado se puede reemplazar por uno nuevo inmediatamente sin necesidad de apagar el servidor y los datos de grabación se pueden retener. Sin embargo, si los discos duros están funcionando apropiadamente y las grabaciones en curso, no intercambie los discos duros en caliente para evitar daños a los discos o a los archivos de grabación.

Advertencia: es sumamente recomendable apagar el servidor antes de reemplazar los discos duros para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Solamente los administradores autorizados del sistema deben administrar y hacerle mantenimiento al sistema.

5.8.3 **SMART de DD**

Monitorice la condición de los discos duros (DD), la temperatura y el estado de uso, por medio de S.M.A.R.T. de DD. (Tecnología de Supervisión Automática, Análisis y Generación de Informes, Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).



La siguiente información de cada disco duro del servidor CMS está disponible.

| Campo | Descripción |
|-------------------------------|--|
| Resumen | Muestra un resumen S.M.A.R.T. del disco duro y el resultado de prueba más reciente. |
| Información del disco duro | Muestra los detalles del disco duro, por ejemplo, el modelo, número de serie y la capacidad del disco duro. |
| Información de SMART | Muestra la información S.M.A.R.T. del disco duro. Cualquier elemento cuyos valores sean inferiores al umbral se considera como anormal. |
| Prueba | Realiza una prueba rápida y completa de S.M.A.R.T. de discos duros. |
| Configuración | Configurar la alarma de temperatura. Cuando la temperatura del disco duro sea superior a los valores predeterminados, el NAS genera los registros de errores. También puede establecer un horario de pruebas completo y rápido. Los resultados de la prueba más reciente se muestran en la página de resumen. |

5.8.4 Sistema de archivos cifrados

En esta página, usted puede administrar los volúmenes de discos cifrados en el servidor CMS. Cada volumen cifrado está protegido con una clave particular. Los volúmenes cifrados se pueden desproteger usando los siguientes métodos:

• Contraseña cifrada: introduzca la contraseña cifrada para desproteger el volumen del

- disco. La contraseña predeterminada es "admin". La contraseña debe tener entre 8-16 caracteres de largo. Se aceptan los símbolos (! @ # \$ % ^ & * ()_+= ?).
- Archivo de claves de cifrado: cargue el archivo decifrado en el servidor CMS para desproteger el volumen de discos. las claves se pueden descargar desde la página "Encryption Key Management" (Administración de clave de cifrado) después de que el volumen de discos se haya desprotegido con éxito.

Tenga en cuenta que las funciones de cifrado de datos puede que no estén disponibles de acuerdo con las restricciones legislativas de algunos países.

Haga clic en "ENCRYPTION KEY MANAGEMENT" (ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE CIFRADO) en la columna "Action" (Acción) del volumen de discos desprotegido.



Puede realizar las siguientes acciones:

- Cambiar la clave de cifrado: introduzca su contraseña de cifrado antigua e introduzca la nueva. (Note que después de haber cambiado la contraseña, cualquier contraseña exportada previamente no funcionará. Usted debe descargar la nueva clave de cifrado si es necesario. Consulte la información de abajo).
- Guardar la clave de cifrado: guarde la clave de cifrado en el servidor CMS para que desprotección automática e instale el volumen de discos cifrado cuando el servidor CMS se reinicie.
- Descargar del archivo de claves de cifrado: introduzca la contraseña de cifrado para descargar el archivo de claves de cifrado. Al descargar el archivo de contraseñas de cifrado podrá guardar las contraseñas de cifrado en un archivo. El archivo también se cifra y se puede usar para desproteger un volumen sin saber la contraseña real (consulte "Desproteger un volumen de discos manualmente" abajo). iGuarde el archivo de claves de cifrado en un lugar seguro!

Crear un nuevo volumen de discos decifrado con nuevos discos duros

Para crear un volumen de discos de cifrado e instalar los discos duros nuevos en el servidor

CMS después de su instalación, siga estos pasos:

- 1. Instale los discos duros nuevos en el servidor CMS.
- 2. Inicie sesión en el servidor CMS como administrador. Vaya a "Disk Management"

(Administración de Discos) > "Volume Management" (Administración de volúmenes).

3. Seleccione el volumen de discos que desee configurar de acuerdo al número de discos duros instalados.



- Seleccione los discos duros para crear un volumen de discos. En este ejemplo, seleccionamos crear un sólo disco. El procedimiento también se aplica a una configuración RAID.
- 5. Seleccione "Yes" (Sí) para la opción "Encryption" (Cifrado) e introduzca las especificaciones del cifrado.
- 6. Luego haga clic en "CREATE" (CREAR) para crear el volumen cifrado recientemente. iTenga en cuenta que todos los datos de las unidades seleccionadas se eliminarán! Haga copias de seguridad de los datos antes de crear el volumen cifrado.
- 7. Ha creado un volumen de discos cifrado en el servidor CMS

Verifique que ese volumen del disco esté cifrado

Para verificar que el volumen de discos esté cifrado, inicie sesión en el servidor CMS como administrador, vaya a "Disk Management" (Administración de Discos) > "Volume Management" (Administración de volúmenes).

Podrá ver el volumen del disco cifrado con un icono de candado en la columna de Estado. La protección se eliminará si el volumen cifrado se ha desprotegido. Si en la columna de estado de un volumen de disco no aparece el icono de protección, significa que no está cifrado.

5.9 Estado del Sistema

5.9.1 Información del sistema


En esta página, usted puede ver la información del sistema tal como el uso de la CPU y la memoria.




5.9.2 Monitor de recursos

En esta página, usted puede ver el uso de la CPU, el uso del disco y las estadísticas de transferencia de ancho de banda del servidor CMS.


Uso de la CPU: esta pestaña muestra el uso de la CPU del servidor CMS.




Uso de memoria: esta pestaña muestra el uso de memoria del servidor CMS, por medio de una gráfica dinámica en tiempo real.



Uso del disco: esta pestaña muestra el uso del espacio en disco de cada volumen de discos y sus recursos compartidos de red.



Uso de ancho de banda: esa pestaña suministra información sobre la transferencia de ancho de banda que cada puerto de LAN disponible en el servidor CMS.




Proceso: esa pestaña muestra información sobre los procesos que se estén ejecutando en el servidor CMS.



Capítulo 6 Identificación y solución de problemas

1. Después de una instalación rápida de CMS-2000 (Servidor CMS) y de haber introducido el nombre del usuario y la contraseña correctos, el sistema mostrará el mensaje de advertencia "Error en la red: no se puede encontrar el servidor en la red. Compruebe el estado del servidor".





Solución:

Compruebe lo siguiente:


- a) Los discos duros están vacíos. Usted puede eliminar todos los datos de los discos duros por medio de Windows Disk Management e instalar nuevamente CMS-2000.
- b) Si un disco duro se ha usado en un NAS o NVR, el servidor CMS lo puede considerar como anormal o no disponible.

2. La interfaz del cliente CMS aparece de forma anormal y no muestra el contenido completo.



Solución:

Vaya a "Display" (Visualización) en Windows ("Control Panel" (Panel de control) > "Appearance and Personalization" (Apariencia y personalización) > "Display" (Visualización) > "Make it easier to read what's on your screen" (Facilitar la lectura de lo que haya en su pantalla)) y cambiar la configuración de "Medio - 125 %" a la predeterminada.




3. La página de vista en directo no se muestra.

Solución

Compruebe lo siguiente:

- a) El NVR y la cámara IP están encendidos y conectados correctamente la red.
- b) Las direcciones IP el servidor CMS y NVR no tienen conflictos con otros dispositivos de la misma subred.
- c) Compruebe si el servidor CMS, el NVR y la cámara IP están conectados entre sí.
- d) Use una cuenta de usuario con privilegios de administrador para instalar el cliente CMS, si no, ejecute el instalador del cliente CMS como administrador.



e) Actualice los controladores más recientes de su tarjeta gráfica o chip gráfico integrado de Intel. Descárguelos desde el centro de descargas:


http://downloadcenter.intel.com/

4. El vídeo en directo algunas veces no se muestra clara ni apropiadamente.

Solución:

El tráfico de la red puede interferir o restringir en la calidad de las imágenes. Use conexiones independientes o evite compartir la misma conexión con otros dispositivos de red.

5. Después de iniciar sesión, la GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) aparece anormalmente y como si hubiese fallado (consulte la figura de abajo). ¿Es este un problema de compatibilidad del sistema? ¿Cómo se puede solucionar esto?



Solución:

Seleccione el tema Aero del sistema operativo (Panel de control>Todos los elementos del panel de control>Personalización). Tenga en cuenta que el servidor CMS no admite temas de contrastes básicos y altos en el sistema operativo Windows.



6. E-maps no se pueden mostrar correctamente.

Solución:

Compruebe el formato de los archivos de imágenes cargados. Actualmente, CMS admite E-maps solamente en los formatos JPEG, BMP y PNG (No se incluyen imágenes translúcidas). 7. No se puede encontrar el servidor CMS al usar "Auto Search" (Búsqueda automática) después de iniciar sesión en el cliente CMS. O, no se puede encontrar el NVR al usar "Auto Search" (Búsqueda automática) en "Add Server" (Añadir servidor) de la configuración del cliente CMS.


Solución:


- Compruebe que el servidor CMS y el NVR estén encendidos.
- Conecte el equipo local y el servidor CMS/NVR a la misma subred.
- Instale la versión más reciente del cliente CMS desde www.qnapsecurity.com.
- Ejecute el cliente CMS para buscar el servidor CMS. Asegúrese de que todo el software de cortafuegos del equipo se haya desactivado; o añada el cliente CMS a la lista de programas permitidos por el cortafuegos.
- Compruebe que el programa QNAP Finder esté cerrado.
- Si el servidor CMS y el NVR no se encuentran, haga clic en el botón "Auto Search" (Búsqueda automática) y vuelva a intentarlo.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con soporte técnico.

8. El cliente CMS no puede encontrar el servidor CMS o ningún NVR, pero el QNAP Finder si los puede encontrar.

Solución:

Cierre QNAP Finder y ejecute el cliente CMS. La función de búsqueda de QNAP Finder es mutuamente excluyente con la del cliente CMS.





9. Los cambios de la configuración del sistema no se aplicarán.

Solución:

Después de cambiar la configuración en la página de configuración, haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar los cambios; de lo contrario, la configuración no se guardará y no se aplicará.

10. El cliente CMS no muestra la información de alarmas.

Solución:

Usted tiene que configurar la alarma en el NVR y comprobar la página de administración de eventos en el cliente CMS. Después de eso, podrá encontrar las alarmas en la interfaz de usuario de la vista en directo.

11. Después de una interrupción de la alimentación eléctrica o de un apagado inapropiado del servidor, el servidor no funciona apropiadamente después de reiniciarse. ¿Qué debo hacer?

Solución:

Trate de hacer lo siguiente:

- a) Si se perdió la configuración del sistema, debe configurar el sistema otra vez.
- b) Si el problema persiste, póngase en contacto con soporte técnico.

Soporte técnico

QNAP Security suministra soporte dedicado en línea y servicio al cliente a través de mensajería instantánea. Puede ponerse en contacto con nosotros por estos métodos:

Soporte en línea: http://www.qnapsecurity.com/onlinesupport.asp

Foros: http://forum.qnapsecurity.com

Soporte Técnico en EE.UU. y Canadá:

Correo-e: <u>q_supportus@qnap.com</u>

Tel.: 909-595-2819

Dirección: 168 University Parkway Pomona, CA 91768-4300

Horario de atención: 08:00-17:00 (GMT- 08:00 Hora del pacífico, de lunes a viernes)

GNU - GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the

work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights from Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation

available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material;
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice

stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using

peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license

was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version

permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS